




# BIE24302B

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



### ТЕХНОЛОГИИ

#### Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>BIE24302B</b>	Код акций	<b>7790586703</b>
Цвет	<b>Juoda</b>	Код EAN	<b>8690842144653</b>

**Маркетинговый код**



# BIE24302B

## Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	<b>7790586703</b>	Код EAN	<b>8690842144653</b>
Дисплей/таймер	<b>LED Display - Touchcontrol (B14-Good+)</b>	Цвет дисплея духового шкафа	<b>White</b>
Блокировка дисплея	<b>Yes</b>	Настройка яркости дисплея	<b>Yes</b>
Вдавливаемая/выдвижная ручка	<b>Yes</b>	Цвет ручки	<b>Black</b>
Цвет кольца ручки	<b>Black</b>	Количество стекол входных дверей	<b>2</b>
тип внутренней части двери	<b>Full Glass (Removable)</b>	Тип духовки	<b>Fan Assisted Cooking</b>
функции приготовления пищи	<b>6 functions</b>	бустер	<b>Yes</b>
Тип управления духовым шкафом	<b>Mechanical Control</b>	паровая очистка	<b>Simple steam cleaning</b>
боковые полки	<b>5 levels (eco)</b>	Охлаждающий вентилятор	<b>Yes</b>
традиционная выпечка	<b>Yes</b>	Приготовление пищи с помощью вентилятора	<b>Yes</b>
Нижний нагрев	<b>Yes</b>	Электрический гриль	<b>Yes</b>
Низкий гриль с вентилятором	<b>Yes</b>	Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	<b>Yes</b>
кожух вентилятора	<b>Enamel</b>	передняя стенка	<b>Enamel</b>
# Глубоких противней	<b>1</b>	# Стандартных противней	<b>1</b>
# Решеток для боковых держателей	<b>1</b>	Глубина	<b>56.7 centimeters</b>
Ширина	<b>59.4 centimeters</b>	Высота	<b>59.5 centimeters</b>
Вес	<b>32.100 kilograms</b>		