



BCW14500BG

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы



ТЕХНОЛОГИИ

Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	BCW14500BG	Код акций	7758088303
Цвет	Juoda	Код EAN	8690842019081

Маркетинговый код



BCW14500BG

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	7758088303	Код EAN	8690842019081
Дисплей/таймер	LSD дисплей - сенсорное управление (B14-Best)	Цвет дисплея духового шкафа	Белый
Блокировка дисплея	Да	Настройка яркости дисплея	Да
прохладная дверь	Нет	Количество стекол входных дверей	3
тип внутренней части двери	Микроволнового типа	Мягкое закрытие	Нет
Блокировка двери основной полости	Нет	Тип духовки	Принудительное воздушное отопление - с грилем
функции приготовления пищи	11 функций (MW)	приготовление пищи с помощью микроволн	Да
приготовление пищи с помощью пара	Нет	технология SURF	Нет
бустер	Да	размораживание	Да
Щуп для мяса	Нет	Тип управления духовым шкафом	Электронное управление
Функция Divide and Cook	НЕТ	пиролитическая система самоочистки	Нет
фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	Нет	паровая очистка	Нет
каталитическая очистка задней стенки	НЕТ	каталитическая очистка боковых стенок	Нет
нанопокрытие на внутреннем стекле	Нет	наклонный нагреватель	Нет
боковые полки	Нет	система телескопических выдвижных полок	Нет
вертел	Нет	фритюрница с низким содержанием жира	Нет
хлебопечь	Нет	внутреннее освещение при открывании двери	Да



BCW14500BG

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Тип зажигания (духовой шкаф)	Нет	Охлаждающий вентилятор	Да
Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Паровая очистка	НЕТ
традиционная выпечка	Нет	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Нет
Нижний нагрев	Нет	Верхний нагревательный элемент	Нет
Подогрев вентилятором	Да	Гриль с вентилятором	Да
Электрический гриль	Да	Низкий гриль	Да
Низкий гриль с вентилятором	Нет	Верхний нагрев с вентилятором	Нет
Нижний нагрев с вентилятором	Нет	Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	НЕТ
Освещение духового шкафа при размораживании	Нет	Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	Нет
Функция размораживания для духового шкафа	Да	Экономичный нагрев вентилятором	Да
Выпекание 3D	Нет	Приготовление пищи при низкой температуре	Нет
Функция медленного приготовления блюд	Нет	Сохранение тепла	Да
Приготовление пиццы	Нет	Экономичная пиролитическая	Нет
Внутренняя подсветка	НЕТ	Микроволновая печь	Да
Микроволновая печь и нагрев вентилятором	Да	Микроволновая печь и гриль	Да
Приготовление пищи с помощью пара	НЕТ	Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	Нет



BCW14500BG

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Микроволновая печь, гриль с вентилятором	Да	двойной вентилятор	Нет
Электрический гриль + Нагрев вентилятором	Нет	Паровой гриль и вентилятор	Нет
Приготовление пиццы с помощью пара	Нет	кожух вентилятора	Эмаль
передняя стенка	Эмаль	Внутренняя подсветка (верхняя камера)	Нет
Статическая функция (верхняя камера)	Нет	Нижний нагрев (верхняя камера)	Нет
Электрический гриль (верхняя камера)	Нет	Низкий гриль (верхняя камера)	Нет
# Глубоких противней	1	# Стандартных противней	1
# Стандартных решеток	1	Глубина	56,7 см
Ширина	59,4 см	Высота	45,5 см
Вес	44,100 килограммов		