



FSE52321DXD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты



ТЕХНОЛОГИИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	FSE52321DXD	Код акций	7786986759
Цвет	Nerūdijančio plieno	Код EAN	8690842132629

Маркетинговый код



FSE52321DXD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип варочной панели	Газ	Код SAP	7786986759
Код EAN	8690842132629	Напряжение (В)	220-240
Тип штепсельной вилки	Европейский	Код клиента	511
Конфигурация варочной панели	4 газовых	Устройство безопасности при работе с газом (варочная панель)	Да
Передняя левая	2,9 КВТ	Тип зажигания (варочная панель)	Встроенная зажигалка
Задняя левая	2 КВТ	Высокоэффективная газовая конфорка	Нет
Передняя правая	1 КВТ	Задняя правая	2 КВТ
Цвет конфорочной панели	Нержавеющая сталь	Тип конфорочных решеток	Эмаль (матовая)
Верхняя крышка	НЕТ	Адаптер для кофеварки	НЕТ
Установленный тип газа	NG	Тип/давление газа (производственные)	2E(G20)/20 мбар (NG)
Тип/давление газа (запчасти)	2Ls(G2.350)/13 мбар (NG); 3B/P(G30)/37 мбар (LPG)	Индикаторы остаточного тепла	НЕТ
Блокировка дисплея	Да	Глубина (см)	60,0 см
Ширина (см)	50,0 см	Высота (см)	85,0 см
Вес (кг)	44,500 килограммов	Чугунная сковорода	Нет
Дисплей/таймер	LED дисплей - сенсорное управление (B14-Good+)	Цвет дисплея духового шкафа	Красный
Настройка яркости дисплея	Да	Вдавливаемая/выдвижная ручка	НЕТ
Тип ручки	BKF2	Цвет ручки	Нержавеющая сталь (пластик)
Цвет кольца ручки	Нержавеющая сталь (пластик)	Цвет боковой стены	Серебристый
Основная камера - тип двери	Открывается вниз	Основная камера - прохладная дверь	Нет
Основная камера - количество стёкол на передней двери	3	Основная камера - тип внутренней части двери	Дверца из цельного стекла (съёмная)
Мягкое закрытие	НЕТ	Блокировка двери основной полости	Нет



FSE52321DXD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Тип нижнего отсека	Металлический выдвижной ящик	Основная камера – тип духового шкафа	С конвекцией
Основная камера – функции приготовления пищи	6 функций	Основная камера – выпекание 3D	НЕТ
Основная камера – приготовление пищи с помощью микроволн	Нет	Основная камера – приготовление пищи с помощью пара	НЕТ
Основная камера – технология SURF	Нет	Основная камера – бустер	Да
Основная камера – размораживание	Нет	Основная камера – тип гриля	Электрический гриль
Щуп для мяса	Нет	Тип управления духовым шкафом	Механическое управление
Функция Divide and Cook	Нет	Основная камера – пиролитическая система самоочистки	Нет
Основная камера – фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	Нет	Основная камера – паровая очистка	Простая паровая очистка
Основная камера – каталитическая очистка задней стенки	НЕТ	Основная камера – каталитическая очистка боковых стенок	Нет
Основная камера – нанопокрытие на внутреннем стекле	НЕТ	Основная камера – наклонный нагреватель	Нет
Основная камера – внутренняя подсветка	1 x круговая подсветка (на задней стенке)	Основная камера – боковые полки	Нет
Основная камера – система телескопических выдвижных полок	Нет	Основная камера – вертел	Нет
Основная камера – фритюрница с низким содержанием жира	НЕТ	Основная камера – хлебопечь	Нет



FSE52321DXD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Основная камера – внутреннее освещение при открывании двери	Нет	Тип зажигания (духовой шкаф)	Нет
Охлаждающий вентилятор	Да	Приготовление пищи с помощью пара	НЕТ
Паровая очистка	Нет	Обычная кулинария	Да
Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да	Нижний нагрев	Да
Верхний нагревательный элемент	Нет	Подогрев вентилятором	Нет
Гриль с вентилятором	Нет	Электрический гриль	Да
Низкий гриль	НЕТ	Низкий гриль с вентилятором	Да
Верхний нагрев с вентилятором	Нет	Нижний нагрев с вентилятором	НЕТ
Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	НЕТ	Освещение духового шкафа при размораживании	Нет
Быстрый предварительный нагрев с помощью бустера	Да	Функция размораживания для духового шкафа	Нет
Экономичный нагрев вентилятором	Нет	Выпекание 3D	Нет
Приготовление пищи при низкой температуре	Нет	Функция медленного приготовления блюд	НЕТ
Сохранение тепла	Нет	Приготовление пиццы	НЕТ
Пиролитическая самоочистка	Нет	Экономичная пиролитическая	Нет
Внутренняя подсветка	Нет	Микроволновая печь	НЕТ
Микроволновая печь и нагрев вентилятором	Нет	Микроволновая печь и гриль	Нет
Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	Нет



FSE52321DXD

Приготовление Пищи / Кухонные плиты

Микроволновая печь,
гриль с
вентилятором

НЕТ

Приготовление
пищи с помощью
пара + Гриль +
Вентилятор

НЕТ

Паровой гриль и
вентилятор

Нет

Основная камера –
кожух вентилятора

Эмаль

Приготовление
пищи с помощью
пара + Обычная +
Вентилятор

Нет

Внутренняя
подсветка (верхняя
камера)

НЕТ

Нижний нагрев
(верхняя камера)

Нет

Низкий гриль
(верхняя камера)

Нет

Решеток для
боковых держателей

1

Основная камера –
передняя дверь с
тележкой

Нет

Электрический гриль +
Нагрев вентилятором

НЕТ

Приготовление пиццы с
помощью пара

НЕТ

Основная камера –
передняя стенка

Эмаль

Приготовление пищи с
помощью пара + Нагрев
вентилятором

Нет

Статическая функция
(верхняя камера)

НЕТ

Электрический гриль
(верхняя камера)

Нет

Стандартных
противней

1