


beko

**Minibaari
kasutusjuhend**



RSO45WEUN / RSO45SEU /RSO44WEUN

ET

CE

Palun lugege seda kasutusjuhendit!


Lugupeetud klient!


Täname, et otsustasite Beko toote kasuks. Loodame, et saate parimaid tulemusi selle uusima tehnoloogia järgi valmistatud kõrgkvaliteetse toote abil. Seetõttu palun tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendi ja kõigi kaasasolevate dokumentidega ja hoidke need alles. Kui annate toote üle uuele omanikule, siis andke kaasa ka kasutusjuhend



. Järgige kogu kasutusjuhendis sisalduvat teavet ja pange tähele kõiki seal toodud hoiatusi.

Sümbolite tähendused

Antud juhendi erinevates jaotistes on kasutatud järgmisi sümboleid.

	Oluline teave või kasulikud nõuanded.
---	---------------------------------------

	Hoiatus elu ja vara ohustavate olukordade eest.
---	---

 TEAVE	
	Tooteandmebaasi salvestatud mudeliteabele juurde pääsemiseks avage käesolev veebisait ja otsige energiamärgisel oleva mudeli identifikaatori järgi (*). https://eprel.ec.europa.eu/



SISUKORD

1 Olulised ohutus- ja keskkonnaalased juhised	2-3
1.1. Üldohutus	2
1.2 Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ja jäätmete kõrvaldamine	3
1.3 Teave pakendi kohta	3
1.4 Vastavus RoHS direktiivile	3
1.5 Ohutu energia	3
2 Teie minimaalne	4
2.1 Lühidalt.....	4
2.1.1 Juhtelemendid ja osised	4
2.1.2 Tehnilised andmed.....	4
3 Kasutus	5-6
3.1 Ettenähtud otstarve	5
3.2 Seadme paigaldamine	5
3.2.1 Seadme joondamine	5
3.3 Esmakasutus	5
3.4 Käsitamine	5
3.4.1 Termostaadi nupp.....	6
3.5 Sulatamine	6
3.6 Tilganõu	6
3.7 Soovitusi külmutatud toidu säilitamiseks ...	6
4 Puhastamine ja hooldus	8
4.1 Seadme puhastus seestpoolt.....	8
4.2 Seadme puhastus väljastpoolt	8
5 Tõrkeotsing	9


Käesolev jaotis sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad Teil vältida kehavigastusi ja varalist kahju. Nende juhiste eiramisel kaotab garantii kehtivuse.

1.1 Üldine ohutus

- Antud seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning piiratud füüsilise, sensoorse, vaimse võimekuse või väheste teadmiste ja kogemustega isikud tingimusel, et neile tagatakse järelevalve või nad on mõistavad juhiseid toote ohutu käsitamise ja võimalike ohtude kohta. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud teha seadme puhastus- ja hooldustöid, välja arvatud täiskasvanu järelevalve all.
- Enne puhastust või hooldust eemaldage seade vooluvõrgust.
- Ärge kasutage seadet, kui toitejuhe või seade ise on kahjustatud. Võtke ühendust volitatud teenindusega.
- Kasutage ainult originaalosi või tootja soovitatud osi.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Teie võrgutoiteallikas peab vastama seadme andmesildil esitatud teabele.
- Ärge kasutage seadet pikendusjuhtmega.
- Ärge haarake seadet lahti ühendades toitekaablist.
- Toitekaabli kahjustamise vältimiseks veenduge, et see ei jääks kinni, ei väänduks ega hõõruks vastu teravaid pindu.
- Ärge puudutage seadet ega selle pistikupesas olevat pistikut niiskete või märgade kätega.
- Ärge kunagi kasutage seadet tuleohtlikes kohtades ega tuleohtlike materjalide läheduses.
- Pakendi allesjätmisel hoidke seda lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seadme sulatamiseks elektriseadmeid, nagu föön või küttekeha.
- Põlevgaase ja vedelikke sisaldavad mahutid võivad madalatel temperatuuridel lekkida.
- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivaid materjale, nagu aerosoolipurk või tulekustuti täitekassett.
- Ärge pange sügavkülmikusse kihisevaid jooke. Jääkuubikute kohesel tarbimisel pärast seadmest väljavõtmist võivad need põhjustada külmapõletusi.

- Ärge võtke seadmest midagi niiskete või märgade kätega, kuna see võib põhjustada nahaärritust ja külmapõletust. Pudeleid ja purke ei tohi sügavkülmikus hoida, kuna sisu külmumisel tekib plahvatusoht.
- Tuleb järgida tootja soovitatud säilitusaegu. Vaadake vastavaid juhiseid.
- Ärge asetage midagi korpuse ja seadme sisemiste osiste tuulutusavade ette.
- Ärge kasutage sulatamise kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid meetodeid peale nende, mida tootja on soovitanud.
- Ärge kahjustage jahuti vooluringi.
- Ärge kasutage toiduainete säilitusosas elektriseadmeid, kui need ei ole soovitatud tüüpi.
- R600a on põlevgaas. Seetõttu pöörake tähelepanu sellele, et käsitamise ja transportimise käigus ei saaks kahjustada jahutussüsteemi ja torustik. Kahjustuse korral hoidke toodet eemal võimalikest tuleallikatest, mis võivad põhjustada toote süttimist, ja tuulutage ruumi, kuhu seade on paigutatud.

1.2 Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile ja jäätmete kõrvaldamine



Antud toode ei sisalda keskkonna- ja linnaplaneerimise ministeeriumi poolt välja antud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete järelevalve eeskirjas määratletud kahjulikke ja keelatud materjale. Vastab WEEE-direktiivile. Antud toote valmistamisel on kasutatud kvaliteetseid ja taaskasutuseks ning ringlussevõtuks sobivaid osi ja materjale. Seetõttu ärge visake toodet selle kasutusaja lõpus tavaliste olmejäätmete hulka. Viige see ringlussevõtuks elektrooniliste ja elektriliste seadmete kogumispunkti. Teavet selliste kogumispunktide kohta küsige oma piirkonna kohalikult omavalitsuselt. Aidake kaasa keskkonna ja loodusvarade säilimisele. Selleks viige kasutatud tooted ringlussevõtu punktidesse.

1.3 Teave pakendi kohta



Vastavalt meie riiklikele õigusaktidele on toote pakend valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Ärge utiliseerige pakkematerjale koos olme- ja muu prüügiga. Viige need kohaliku omavalitsuse poolt ettenähtud pakkematerjalide kogumispunkti.

1.4 Vastavus RoHS direktiivile:

Antud toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivile 2011/65/EL teatud ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes. Toode ei sisalda direktiivis märgitud kahjulikke ja keelatud materjale.



1.5 Ohutu energia

Ärge jätke minibaari ust pikaks ajaks lahti. Ärge pange minibaari kuuma sööki ega jooki. Ärge pange seadmesse liiga palju asju, kuna see võib õhuringlust mõjutada. Paigaldage minibaar nii, et see ei puutuks kokku otsese päikesevalgusega

või soojust eraldavate seadmete läheduses, nt ahjud, nõudepesumasinad või küttekehad. Jätke meelde! Säilitatavad toiduained peavad olema suletud anumates.

2 Teie minibaar

2.1 Ülevaade



2.1.1 Juhtelemendid ja osised

- ❶ Temperatuuri regulaator
- ❷ Jäämasin
- ❸ Hoiuriilid
- ❹ traatrest (RS045WEUN/
RS045SEU)
- ❺ plastrest (RS044WEUN)

2.1.2 Tehnilised andmed

Neto kogumaht: 45 l
Kõrgus: 500 mm
Laius: 480 mm
Sügavus: 445 mm
Kaal: 14 kg
Toite: 220-240V~/50Hz
Müratase: 37 dBA
Energiaefiitsuse klass: F Energiaefiitsuse klass:
N/ST

Kodumajapidamises kasutatava jahuti seadme etapp:
Jahuti ja külmik 0-tärnise kambriga

Tehniliste ja kujunduslike muudatuste tegemise õigused on kaitstud.

3.1 Ettenähtud otstarve

Seade on mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja kauplustes, personaliköörides kontorites ja muudes töökeskkondades, talumajades, hotellides, hostelites ja muudes majutustüüpi keskkondades, toidu- ja joogiteenuste osutamisel ning sarnasel jaemüügiga mitteseotud otstarbel.

3.2 Seadme paigaldamine

- Antud jahutusseade ei ole ette nähtud sisseehitamiseks.
- Seadme asukoha määramisel veenduge, et põrand oleks tasane ja tugev.
- See peaks olema hästi tuulutatav koht ja ruumi keskmine temperatuur peaks olema vahemikus 16 °C kuni 38 °C.
- Ärge paigaldage seadet soojusallikate, näiteks ahju, veesoojendi või keskkütte lähedusse. Ärge paigaldage toodet otsese päikesevalguse käes olevatesse ruumidesse, nagu juurdeehitis või päikesetuba.
- Kui otsustate paigaldada seadme välitingimustesse, nagu garaaž või juurdeehitis, paigaldage see niiskest pinnast kõrgemale, vastasel juhul võib seadmesse koguda kondensaati.
- Ärge kunagi paigaldage seadet sisseehitatud seintesse või seadme jaoks mõeldud kappi või mööblisse ega kasutage seda sel viisil. Tagumine rest ja kapi küljed võivad kuumeneda.
- Paigaldusel jälgige, et seadme tagakülg oleks 9 cm ja seadme küljed 6 cm kaugusel seinast. Ärge katke seadet.
- Kui paigaldate kahte jahutit kõrvuti, peab nende vahele jääma vähemalt 4 cm vahekaugus

3.2.1 Seadme joondamine

Kui seade ei seisa tasaselt, mõjutab see ukse ja magnetihendi joondamist ning see häirib seadme korralikku tööd. Seadme paigaldamisel joondage see reguleeritavate esijalgade keeramise abil.

3.3 Esmakasutus

- Pühkige seadme sisepinnad lahjendatud naatriumvesinikkarbonaadi lahusega. Seejärel pühkige soojas vees leotatud käsna või lapiga. Peske korvid ja riulid seebiveega ning laske neil enne seadmesse tagasi panemist täielikult kuivada. Seadme välipindasid võib puhastada vaha sisaldava poleerimisvahendiga.
- Veenduge, et Teie seadmega kaasasoleva pistiku jaoks leiduks sobiv pistikupes.



ETTEVAATUST! Seadet tohib sisselülitada alles 4 tunni möödumisel pärast teiseldamist.

- Jahuti vedeliku settimine võtab aega. Seadme väljalülitamisel oodake 30 minutit enne uuesti sisselülitamist. See ajavahemik on vajalik jahuti vedeliku settimiseks.
- Enne toiduainete seadmesse panemist lülitage see sisse ja oodake 1 ööpäev. Seade vajab sellist ajavahemikku korraliku töö ja õige temperatuuri saavutamiseks.
- Puhastage seadme osad neutraalset puhastusvahendit sisaldava sooja vee abil ja pühkige need seejärel kuivaks.




ETTEVAATUST! Seadme elektrilisi osi tohib pühkida ainult kuiva lapiga.

3 Kasutus

3.4 Käsitamine

1. Keerake termostaadi nupp asendisse "3" ja lülitage elekter sisse. Kompressor hakkab tööle.
2. 30 minuti möödumisel avage uks. Märgatavalt langenud seadme temperatuur tähendab, et seadme süsteem töötab korralikult. Mõnda aega kestnud töö järel reguleerib soojusjuhtimissüsteem automaatselt temperatuuri, nii et see jääks lubatud piiridesse.

3.4.1 Termostaadi nupp



1. Seadme sisetemperatuuri reguleeritakse seadme külgseinal asuva termostaadi nupuga (6).
2. Seadme sisetemperatuuri reguleerimiseks keerake termostaadi nuppu (6) paremale või vasakule.
3. Nupul olevad märgid ei ole külmiku tegelikud temperatuuriväärtused, vaid temperatuuri tasemed. „VÄLJAS“ tähendab, et jahutus PEATATI, „5“ tähistab madalaimat võimalikku temperatuuri. Nupu keeramisel asendist „1“ asendisse „5“ hakkab temperatuur sujuvalt langema. Termostaadi nupu (6) saab keerata vajadustele vastavasse asendisse.
4. Tavakasutuseks keerake nupp asendisse „3“.

3.5 Sulatamine

- Jätkuva kasutuse korral kattub sügavkülmiku sisepind härmatisekihiga. See võib viia suurenenud elektritarbimiseni ja nõrgema jahutamiseni. Seega tuleks seade kohe üles sulatada.
- Pärast sulatamist valage koheselt välja tilganõusse kogunenud vesi.



ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage teravaid metallist tööriistu, vastasel juhul kahjustate külmikut.

- Ühendage minibaar vooluvõrgust lahti ja jätke selle ust korda nädalas lahti. Tänu sellele külmiku aurusti pinnal kogunenud härmatis sulab ja jahutusvõime paraneb.

3.6 Tilganõu

Peaksite teatud ajavahemike järel kontrollima tilganõud ja kogunenud vett välja valama. Vastasel juhul võib üleliigne vesi tilganõust lekkida.

3.7 Soovitusi külmutatud toidu säilitamiseks

Säilitamine värskete toiduainete sektsioonis:

- Hoidke oma külmikus soovitatavat temperatuuri, milleks on 4 °C.
- Säilitatavad toiduained peavad olema korralikult suletud, vältimaks lõhna või maitse muutumist.
- Ärge hoidke külmkapis liigseid toiduaineid. Parema ja ühtlasema jahutuse saavutamiseks jätke toiduainete vahele vaba ruum, et külm õhk saaks nende vahel vabalt liikuda.
- Ukse lahtisena hoidmise aja lühendamiseks tuleks igapäevaseid toiduaineid hoida riiuli eesosas.
- Õhuringluse võimaldamiseks jätke toiduainete ja siseseinte vahele vaba ruumi. Kui lükate toiduained vastu tagaseina, võivad need kinni külmuma.
- Kuuma, valmistatud toitu tuleb enne seadmesse panemista jahutada toatemperatuurini.

3 Kasutus

Seejärel saab sooja toitu säilitada külmiku alumistel riiulitel. Ärge asetage sooja toitu kiiresti riknevate toiduainete lähedusse.

- Külmutatud toiduaineid saab sulatada värskete toiduainete sektsioonis. Sel moel saab külmutatud toiduaineid kasutada värskete toiduainete sektsiooni jahutamiseks ja energia säästmiseks.
- Ebakõpsete troopiliste puuviljade (mango, melon, papaia, banaan, ananass) säilitamisel külmkapis võib vananemisprotsess kiireneeda ja see ei ole soovitatav, kuna säilitusajad lühenevad. Külmikus saab aga teatud aja soodustada tugevalt roheliste puuviljade (õun, pirn) küpsemist.
- Sibulat, küüslauku, ingverit ja muid juurvilju tuleks hoida pimedas ja jahedas ruumis, mitte külmkapis.
- Riknenud toidu tuvastamisel tuleb see ära visata. Mädanenud toidu tuvastamisel puhastage saastumise vältimiseks sellise toiduga kokkupuutunud sisepind või tarvikud.
- Suuremahulised road, näiteks supid või hautised, võib kiireks jahtumiseks jagada madalatesse anumatesse. Suured lihatükid ja terved linnud tuleks samal eesmärgil jagada väiksemateks tükideks.
- Ärge hoidke lahtipakitud toiduaineid munade läheduses.
- Hoidke puu- ja juurvilju eraldi ja rühmitatuna: õunad õuntega, porgandid porganditega. Puu- ja juurviljad eraldavad erinevaid gaase, mis võivad põhjustada teiste toiduainete riknemist.
- Võtke lehtköögiviljad kilekottidest välja ja mähkige need enne külmikusse panemist paber- või käterätikusse. Kui neid on loputatud või nad on niisked, ärge unustage neid kuivatada.
- Kergesti kuivavaid puu- ja juurvilju hoidke perforeeritud või sulgemata kilekottides. See säilitab niisket keskkonda, kuid võimaldab siiski õhul ringelda.
- Erinevad toidud tuleks paigutada erinevatesse kohtadesse vastavalt nende omadustele:
Palun kontrollige andmesildil oma seadme vastavat kliimaklassi.

Osa allolevast teabest kehtib Teie seadme kohta vastavalt nimeatud kliimaklassile.

- SN: Laiendatud parasvöönd: Antud jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril vahemikus 10°C kuni 32°C
- N: Parasvöönd: Antud jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril vahemikus 16°C kuni 32°C C
- ST: Subtroopiline: Antud jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril vahemikus 16°C kuni 38°C
- T: Troopiline: Antud jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril vahemikus 16°C kuni 43°C

Antud jahutusseade ei sobi toiduainete külmutamiseks

Toit	Asukoht
Munad	Ukseriul
Piimatooted (või, juust)	Võimalusel mahetoidu või jahutuskambri madalaimad riiulid
Puu-, köögiviljad ja salatid	Puu- ja juurviljade kastid või sahtlid või sahtel EverFresh+ (kui saadaval)
Värske liha, linnuliha, värske kala, vorstid, kuumtöödeldud toidud	Võimalusel mahetoidu või jahutuskambri madalaimad riiulid
Valmistoidud, pakendatud tooted, konservid, marineeritud tooted	Ülemised riiulid või ukseriul
Joogipudelid, maitseained, suupisted	Ukseriul
Kõik muu	Keskmisel riiulil

4.1 Seadme puhastus seestpoolt

Enne puhastust lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust.



ETTEVAATUST! Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks bensiini, lahustit, abrasiivseid puhastusvahendeid, metallesemeid ega kõvasid harju.

Pärast sulatamist pühkige külmiku/sügavkülmiku sisepinnad naatriumvesinikkarbonaadi lahusega. Seejärel pühkige soojas vees leotatud käsna või lapiga ja pühkige kuivaks. Enne seadmesse tagasi panemist peske riulid seebiveega ja veenduge, et need on täielikult kuivad.

4.2 Seadme puhastus väljastpoolt

- Puhastage seadme välispind mitteabrasiivse ja vees lahjendatud puhastusvahendiga.
- Kord aastas puhastage seadme tagakülg harja või pehme lapiga, see külg ei vaja erilist hooldust.
- Ärge kasutage seadme mis tahes osa puhastamisel abrasiivseid puhastusvahendeid, köögikäsna või lahuseid.
- Külmutuseadme uste tihend ei tohi kunagi kokku puutuda õli või rasvaga. Uksetihend säilitab oma pehmuse, kui seda puuderdada, seda eriti hingeosade läheduse; siis kestab see kauem.

5 Tõrkeotsing

Elektrikatkestus

- Ärge avage asjatult seadme ust

Seade jahtub üle

- On võimalik, et keerasite termostaadi nupu (6) kogemata kõrgemasse asendisse.

Seade ei jahuta piisavalt

- Kompressor ei pruugi toimida. >Keerake termostaadi nupp (6) kõrgeimasse asendisse ja oodake mõni minut. Kui Te ei kuule sumisevat müra, tähendab see, et kompressor ei toimi. Võtke ühendust poega, kust toote ostsite.

Toode ei hakka tööle

- Veenduge, et seade on vooluvõrku ühendatud ja sisse lülitatud. Kontrollige, kas kaitse on läbi põlenud.
- Seade tuleb paigutada hästi tuulutatavasse ruumi, kus keskmine toatemperatuur on vahemikus 16°C kuni 38°C. Jätke seade 30 minutiks seisma.

Seadme välispinnal on kondensaati

- Põhjuseks võib olla toatemperatuuri muutus. Pühkige niiskus pinnalt. Probleemi püsimisel võtke ühendust poega, kust toote ostsite.

Seadmest kostab heli

- Põhjuseks on jahutusvedeliku ringlus jahutussüsteemis. Seda nähtust on alates CFC-vabade gaaside kasutusevõttust palju rohkem mainitud. Tegemist ei ole rikkega ja see ei mõjuta Teie seadme jõudlust.

Sumin ja vibratsioon

- Sellised helid tulevad jahutusvedelikku pumpavast kompressorimootorist.

LAHTIÜTLUS / HOIATUS

Mõningate (lihtsate) tõrkedega saab lõppkasutaja piisavalt hästi ise hakkama, ilma et tekiks ohutusprobleeme või ohtlikku kasutamist, tingimusel et ta tegutseb järgmiste juhiste piires ja neid järgides (vt jaotist „Remont oma kätega”).

Seetõttu tuleb ohutusprobleemide vältimiseks jätta remont registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele, välja arvatud juhul, kui allpool olevas jaotises „Remont oma kätega” on lubatud teisiti. Registreeritud professionaalne remonditöököda on professionaalne remonditöököda, kellele tootja on lubanud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loendile vastavalt direktiivides 2009/125/EÜ sätestatud õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimustele vastavat teenust võib aga pakkuda ainult hooldusettevõtte (nt volitatud professionaalne remonditöököda), mille kontaktnumber on toodud kasutusjuhendis/garantiikaardil või edastatud volitatud edasimüüja poolt. Seetõttu palun arvestage, et professionaalsete, kuid Beko poolt volitamata, remonditöökodade tehtud töö tühistab garantii.

Remont oma kätega

Lõppkasutaja võib sooritada järgmiste osadega seotud remonti: ukse käepidemed, ukse hinged, kandikud, korvid ja ukse tihendid (ajakohastatud loend on saadaval ka aadressil support.beko.com alates 01.03.2021).

Toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb selline oma kätega remont läbi viia vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele oma kätega remondi kohta või järgmisel aadressil saadaolevatele juhistele: support.beko.com. Turvalisuse tagamiseks eemaldage toode vooluvõrgust enne mis tahes iseseisvat remonti.

Remondikatsed lõppkasutajate poolt, mis hõlmavad loendist puuduvaid osi või ei ole kooskõlas

kasutusjuhendis või aadressil support.beko.com äratoodud juhistega oma kätega remondi kohta, võivad kujutada endast ohtu. Sellisel juhul ei kannaks Beko mingit vastutust ega garantii enam kehti.

Seetõttu on tungivalt soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid remondikatsetest väljaspool nimetatud varuosade loendit, ja pöörduksid sellistel juhtudel volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete remonditöökodade poole. Vastasel juhul võivad sellised lõppkasutajate remondikatsed põhjustada ohutusprobleeme ja toodet kahjustada ning põhjustada seejärel tulekahju, üleujutusi, elektrilööke ja tõsiseid kehavigastusi.

Volitatud professionaalsetele remonditöökodadele või registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele tuleks jätta näiteks järgmiste osadega, kuid mitte ainult nendega, seotud remonditööd: kompressor, jahutusring, põhiplaat, inverteri plaat, ekraaniplaat jne.

Tootjat/müüjat ei saa süüdistada ühelgi juhul, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.

Teie poolt ostetud külmiku varuosade saadavus on 10 aastat. Selle perioodi jooksul on saadaval külmiku nõuetekohaseks kasutamiseks vajalikud originaalvaruosad. Teie poolt ostetud külmikapi minimaalne garantiiaeg on 24 kuud.