


beko

Ahi

Kasutusjuhend

Пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы



FSM57320DXT

ET / KK

485.3017.30/R.AF/17.07.2020/2-2

7786982906

Tutvuge palun esmalt käesoleva kasutusjuhendiga!

Lugupeetud klient!

Aitäh, et otsustasite Bekou toote kasuks. Loodetavasti jääte selle kaasaegse tehnoloogia järgi valmistatud kvaliteetse toote tööga rahule. Selleks tutvuge enne toote kasutamist hoolikalt kasutusjuhendi ja kõigi kaasasolevate dokumentidega ja hoidke need alles. Kui annate toote üle uuele omanikule, pange kaasa ka kasutusjuhend. Järgige kõiki kasutusjuhendis toodud hoiatusi ja juhiseid.

Pidage meeles, et kasutusjuhendis võib olla juttu mitmest mudelist. Mudelite erinevused on kasutusjuhendis välja toodud.

Sümbolite tähendused

Kasutusjuhendis kasutatakse järgmisi sümboleid:



Oluline teave või kasulikud nõuanded.



Hoiatus eluohtlike või vara kahjustavate olukordade kohta.



Hoiatus elektrilöögi kohta.



Hoiatus tulekahju kohta.



Hoiatus tuliste pindade kohta.

Arçelik A.Ş.

Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY

Made in TURKEY

CE

**1 Olulised hoiatused ning juhised
ohutuse tagamiseks ja keskkonna
säätmiseks 4**

Üldine ohutus 4
 Elektriõhutus 4
 Toote ohutu kasutamine 5
 Ettenähtud otstarve 8
 Laste ohutuse tagamine 8
 Toote kõrvaldamine kasutuselt 8
 Pakkematerjali kõrvaldamine 8

2 Üldine teave 9

Ülevaade 9
 Pakendi sisu 10
 Tehnilised andmed 11

3 Paigaldamine 12

Enne paigaldamist 12
 Paigaldamine ja ühendamine 13
 Toote kõrvaldamine kasutuselt 14

4 Ettevalmistused 15

Nõuandeid energia säästmiseks 15
 Esimene kasutuskord 15
 Kellaaja sisestamine 15
 Seadme esmane puhastamine 15
 Esmane kuumutamine 15

5 Pliidiplaadi kasutamine 17

Üldine teave toiduvalmistamise kohta 17
 Pliidi kasutamine 17

6 Kuidas ahju kasutada 19

Üldine teave küpsetamise, röstimise ja grillimise kohta
 19
 Elektriahju kasutamine 19
 Töörežiimid 20
 Ahju kella kasutamine 21
 Küpsetusaegade tabel 23
 Kuidas grilli kasutada 24
 Küpsetamisaegade tabel grillimiseks 24

7 Hoidmine ja hooldus 25

Üldine teave 25
 Pliidi puhastamine 25
 Juhtpaneeli puhastamine 25
 Ahju puhastamine 25
 Ahjuukse eemaldamine 26
 Ukse siseklaasi eemaldamine 26
 Ahjuvalgusti pinni vahetamine 27

8 Probleemide lahendamine 29

1 Olulised hoiatused ning juhised ohutuse tagamiseks ja keskkonna säästmiseks

Käesolev peatükk sisaldab ohutusjuhiseid, mis aitavad teil vältida kehavigastusi ja varalist kahju. Nende juhiste eiramisel kaotab garantii kehtivuse.

Üldine ohutus

- Üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, meelega- või vaimupuudega inimesed või isikud, kellel puuduvad vastavad kogemused või teadmised, võivad seadet kasutada juhul, kui nad teevad seda järelevalve all või on saanud seadme kasutamiseks vajalikud juhised ning mõistavad sellega kaasnevat ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi omapead seadet puhastada ja hooldada.
- Seadet ei tohi kasutada lapsed ega füüsilise, meelega- või vaimse puudega isikud või kogemusteta ja vastavate teadmisteta isikud, kui nad ei tegutse nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all. Lapsed ei tohi seadmega mängida, kui puudub järelevalve.
- Kui toode antakse kellelegi teisele isiklikuks kasutamiseks või uuele omanikule, tuleb anda kaasa ka kasutusjuhend, toote etiketid ja

muud olulised dokumendid ja osad.

- Toodet ei tohi asetada vaibaga kaetud põrandale. Sel juhul on õhuringlus toote all takistatud, mistõttu elektriosad võivad üle kuumeneda. See võib põhjustada toote kasutamisel probleeme.
- Paigaldus- ja remonttööd tuleb alati jätta volitatud teeninduse hooleks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad volitamata isikute tehtud protseduuridest ja võivad muuta garantii kehtetuks. Enne paigaldamist tutvuge hoolikalt juhistega.
- Ärge kasutage toodet, kui see on rikkis või sellel on nähtavaid vigastusi.
- Kontrollige pärast iga kasutuskorda, et toote funktsiooninupud on välja lülitatud.

Elektriohutus

- Rikkis toodet ei tohi kasutada, vaid see tuleb lasta volitatud teeninduses korda teha. Elektrilöögi oht!
- Toote võib ühendada ainult maandatud elektrikontakti/-liiniga, mille pinget ja kaitset vastavad tabelile "Tehnilised andmed". Laske maandus paigaldada kvalifitseeritud elektrikul

olenemata sellest, kas kasutate toodet transformaatoriga või ilma. Meie ettevõtte ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud toote kasutamisest ilma kohalikele eeskirjadele vastava maanduseta.

- Ärge kunagi peske toodet veega uhtudes või üle kallates! Elektrilöögi oht!
- Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajaks tuleb toode vooluvõrgust lahutada.
- Kui toote toitejuhe saab viga, peab tootja, hooldusfirma või vastava kvalifikatsiooniga elektrik ohu vältimiseks selle välja vahetama.
- Seade tuleb paigaldada nii, et selle saab võrgust täielikult lahti ühendada. Lahtiühendamise võimalus tuleb tagada voolupistikuga või püsielektrisüsteemi paigaldatud lülitiga, mis vastab ehitusnõuetele.
- Kasutamisel ahju tagakülj kuumeneb. Veenduge, et elektrijuhtmed ei puutu vastu ahju tagakülge, sest kuumus võib neid kahjustada.
- Ärge muljuge toitejuhet ahjuukse ja korpuse vahele ja ärge asetage seda tuliste pindade peale. Juhtme isolatsioon võib sulada ning lühise tõttu võib tekkida tulekahju.


- Elektriseadmetel ja -süsteemidel peaksid töid teostama ainult volitatud ja vastava kvalifikatsiooniga isikud.
- Kahjustuste tekkimisel lülitage toode välja ning lahutage see vooluvõrgust. Selleks lülitage välja kaitsekork.
- Veenduge, et kaitsme voolutugevus vastab toote niminäitajatele.

Toote ohutu kasutamine

- HOIATUS: Seade ja selle välispinnad muutuvad kasutamise käigus tuliseks. Kindlasti tuleb hoiduda kokkupuutest kuumutuselementidega. Alla 8-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, välja arvatud juhul, kui nad on täiskasvanu pideva jälgimise all.
- Ärge kasutage toodet, kui mõtlemisvõime või koordinatsioon on alkoholi ja/või uimastite tarbimise tagajärjel halvenenud.
- Olge toitusesse alkohoolseid jooke lisades ettevaatlik. Kõrgel temperatuuril alkohol aurustub ning võib tuliste pindadega kokku puutudes põhjustada tulekahju.
- Ärge asetage toote lähedusse kergestisüttivaid materjale, kuna selle küljed võivad kasutamise ajal kuumeneda.
- Kasutamise käigus seade kuumeneb. Kindlasti tuleb

hoiduda kokkupuutest ahju sees paiknevate kuumutuselementidega.

- Ärge tõkestage ventilatsiooniasasid.
- Ärge kuumutage ahjus suletud konservikarpe ja klaaspurke. Purgis tekkida võiva surve tagajärjel võib see lõhkeda.
- Ärge asetage küpsetusplaate, nõusid või fooliumit ahju põhja. Kogunev kuumus võib ahju põhja kahjustada.
- Ärge kasutage ahju ukseklaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivseid puhastusvahendeid ega teravaid metallkraabitsaid, sest need võivad pinda kriimustada ning põhjustada klaasi purunemise.
- Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid, muidu võite saada elektrilöögi.
- (Varieerub olenevalt toote mudelist.)
Traatrest ja ahjuplaadi asetamine siinidele
Traatrest ja/või ahjuplaat tuleb kindlasti asetada siinidele õigesti. Lükake traatrest või küpsetusplaat kahe siini vahele ja enne sellele toidu asetamist veenduge, et see püsib kindlalt paigal (vt allolevat joonist).



- Ärge kasutage toodet, kui selle esikse klaas on eemaldatud või mõranenud.
- Uksekäepide ei ole mõeldud käterättide kuivatamiseks. Ärge riputage ahju külge rätikuid, kindaid vms riideesemeid, kui uks on lahti ja grillifunktsioon töötab.
- Toitu kuuma ahju pannes või välja võttes kasutage alati kuumuskindlaid pajakindaid.
- Katke pann või ahjutarvik (nt plaat või rest) küpsetuspaberiga, asetage selle peale toit ning pange kõik eelsoojendatud ahju. Üle ahjutarviku või panni ääre ulatuv küpsetuspaber tuleb eemaldada, et see ei puutuks

kütteelementidega kokku. Ärge kunagi kasutage küpsetuspaberit küpsetuspaberi jaoks ettenähtud temperatuurist kõrgemal temperatuuril. Ärge kunagi asetage küpsetuspaberit vahetult ahjupõhjale.

- HOIATUS: Enne lambipirni vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud – muidu võite saada elektrilöögi.
- Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi seadet paigaldada dekoratiivse ukse taha.
- Toode tuleb paigutada otse põrandale. Seda ei tohi asetada aluse või postamendi peale.
- HOIATUS: Rasva või õli sisaldava anuma jätmine pliidile järelevalveta on ohtlik ja võib põhjustada tulekahju. ÄRGE üritage tuld kustutada veega, vaid lülitage seade välja ja seejärel katke leek nt pajakaane või tuletেকiga kinni.
- TÄHELEPANU: Küpsetamistoimingut peab jälgima. Lühiajalist küpsetamistoimingut peab pidevalt jälgima.
- HOIATUS: Tuleoht: Ärge hoidke keedupindadel esemeid.
- HOIATUS: Kui pind on pragunenud, lülitage seade välja, et vältida elektrilöögi ohtu.

- Klaasist pliidiplaadi purunemisel tehke järgmist. Lülitage otsekohe välja kõik põletid ja elektrilised kütteelemendid ning eemaldage seade vooluvõrgust. Ärge puudutage seadme pinda. Ärge kasutage seadet.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.
- Rõhk, mis tekib keeduplaadi pinnal või keedunõu põhja all oleva niiskuse aurustumisel, võib keedunõu paigast nihutada. Seepärast jälgige alati, et pliidi pind ja keedunõude põhjad oleksid kuivad.
- HOIATUS: Kasutage ainult seadme külge paigaldatud, tootja poolt valmistatud või kasutusjuhendis soovitatud kaitsepiirdeid. Ebasobivate kaitsepiirete kasutamine võib lõppeda õnnetusega.

Toote tuleohutuse tagamine:

- Veenduge, et pistik on kindlalt pesas, et ei tekiks sädemeid.
- Ärge kasutage kahjustatud või vigastatud juhet. Samuti ei tohi kasutada pikendusjuhet.
- Vältige niiskuse või vedeliku sattumist toote ühendamiseks kasutatud pistikupesale.

Ettenähtud otstarve

- Toode on mõeldud ainult kodukasutuseks. Kasutamine ettevõtluses ei ole lubatud.
- Seade on mõeldud ainult toidu valmistamiseks. Seda ei tohi kasutada muuks otstarbeks, näiteks ruumi kütmiseks.
- Toodet ei tohi kasutada taldrikute soojendamiseks grillielemendi all, käterätikute ja nõudepesulappide vms kuivatamiseks (riputades need käepidemete külge) ja kütmiseks.
- Tootja ei võta mingit vastutust ebaõige kasutamise või käsitlemise tagajärjel tekkinud kahjude eest.
- Ahju võib kasutada toidu sulatamiseks, küpsetamiseks, hautamiseks ja grillimiseks.

Laste ohutuse tagamine

- HOIATUS: Ligipääsetavad osad võivad kasutamisel kuumeneda. Väikelapsed tuleb eemal hoida.
- Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale väljaspool laste käreulatust. Käidelge kõiki pakendijäätmeid vastavalt keskkonnastandarditele.
- Elektriseadmed on lastele ohtlikud. Hoidke lapsed töötavast seadmest eemal ja ärge laske neil seadmega mängida.

- Ärge asetage seadme kohale asju, mida lapsed võiksid üritada kätte saada.
- Kui uks on avatud, ärge toetage sellele raskeid asju ja ärge lubage lastel selle peal istuda. Muidu võib uks alla vajuda või hinged kahjustada saada.

Toote kõrvaldamine kasutuselt

WEEE direktiivi täitmine ja romuseadme kõrvaldamine:



Seade vastab Euroopa Liidu WEEE direktiivile (2012/19/EL). Seadmel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) liigiti kogumise tähis.

Seade on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mis sobivad ringlussevõtmiseks ja taaskasutamiseks. Ärge visake tarbetuks muutunud seadet tavalise olmeprügi ega muude jäätmete hulka. Viige see elektri- ja elektroonikajäätmete kogumispunkti. Kogumispunktide kohta saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest.

RoHS-direktiivi täitmine:


Seade vastab Euroopa Liidu RoHS-direktiivile (2011/65/EL). See ei sisalda direktiivis mainitud kahjulikke ja keelatud materjale.

Pakkematerjali kõrvaldamine


- Pakkematerjalid on lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale ohutus kohas, kust lapsed neid kätte ei saa. Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage pakkematerjalid nõuetekohaselt ja sorteerige vastavalt taaskasutatavate jäätmete kogumise eeskirjadele. Ärge visake neid olmeprügi hulka.

2 Üldine teave

Ülevaade



- | | | | |
|---|----------------|----|----------------------------------------|
| 1 | Eesuks | 7 | Põletiplaat |
| 2 | Käepide | 8 | Ventilaatori mootor (terasplaadi taga) |
| 3 | Alumine sahtel | 9 | Tuli |
| 4 | Kandik | 10 | Grilli kuumutuselement |
| 5 | Traatrest | 11 | Riuli asendid |
| 6 | Juhtpaneel | | |



- | | | | |
|---|------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1 | Funktsiooninupp | 6 | Ühesõriline küpsetusplaat Parem esimene |
| 2 | Hoiatustuli | 7 | Laiendatud küpsetusplaat Parem tagumine |
| 3 | Ühesõriline küpsetusplaat Vasak tagumine | 8 | Termostaadilamp |
| 4 | Kahesõriline küpsetusplaat Vasak esimene | 9 | Termostaatinupp |
| 5 | Digitaalne taimer | | |

Pakendi sisu




Lisavarustus võib sõltuvalt toote mudelist varieeruda. Kõiki kasutusjuhendis kirjeldatud lisasid ei pruugi teie tootel olla.

1. Kasutusjuhend


2. Ahjuplaat

Kasutatakse küpsetiste, külmutatud toitude ning suurte praadide valmistamiseks.



3. Traatrest



Kasutatakse praadide valmistamiseks või haudenõus valmistatavate roogade asetamiseks soovitud kõrgusega siinile.



4. Traatresti ja küpsetusplaadi asetamine teleskoopsiinidele (See funktsioon on valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)

Teleskoopsiinid võimaldavad küpsetusplaate ja traatrestid hõlpsasti ahju panna ja ahjust välja võtta.

Kui kasutate küpsetusplaati ja traatrestit teleskoopsiinidega, peavad tihvtid teleskoopsiinide tagaosas toetuma traatrestile ja küpsetusplaadi servade vastu.



Tehnilised andmed

ÜLDANDMED	
Välismõõtmed (kõrgus/laius/sügavus)	850 mm/500 mm/600 mm
Pinge/sagedus	220-240V ~ 50 Hz
Energiatarve kokku	8.2 kW
Kaitse	25 A
Juhtme tüüp/ristlõige	minH05W-FG 3 x 2,5 mm ²
PLIIT	
Põletid	
Vasak tagumine	Ühesõriline küpsetusplaat
Suurus	140 mm
Võimsus	1200 W
Vasak esimene	Kahesõriline küpsetusplaat
Suurus	120/180 mm
Võimsus	700/1700 W
Parem esimene	Ühesõriline küpsetusplaat
Suurus	140 mm
Võimsus	1200 W
Parem tagumine	Laiendatud küpsetusplaat
Suurus	140/250 mm
Võimsus	1100/2000 W
AHI/GRILL	
Peamine ahi	Multifunktsionaalne ahi
Sisevalgusti	15-25 W
Grilli energiatarve	1.6 kW

Põhialused: teave elektriühjude energiamärgise kohta on esitatud vastavalt standardile EN 60350-1 / IEC 60350-1. Need väärtused on saadud standardkoormusel alumise-ülemise kuumutiga või ventilaatoriga kuumutusrežiimis (kui see on olemas).

Energiatõhususe klass määratakse vastavalt järgmistele prioriteetidele olenevalt sellest, kas vastav funktsioon on tootel olemas või mitte. 1 – Ökonoomne ventilaatoriga kuumutamine, 2 – Üliaeglane kuumutamine, 3 – Kiire kuumutamine, 4 – Ventilaatoriga kuumutamine (ülemine ja alumine küttekeha), 5 – Ülemise ja alumise küttekehaga kuumutamine.



Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi andmeid etteatamiseta muuta.



Kasutusjuhendis toodud joonised on skemaatilised ning ei pruugi teie tootega täpselt kokku langeda.



Tootel olevatel etiketidel või tootega kaasas olevas dokumentatsioonis toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavalt asjaomastele standarditele. Olenevalt toote töö- ja keskkonnatingimustest võivad tegelikud väärtused varieeruda.

3 Paigaldamine

Toode tuleb lasta paigaldada pädeval spetsialistil vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Muidu muutub garantii kehtetuks. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad volitamata isikute tehtud protseduuridest ja võivad muuta garantii kehtetuks.



Toote paigalduskoha ning elektrisüsteemi ettevalmistamine on kliendi ülesanne.



OHT:

Toote paigaldamisel tuleb järgida kõiki gaasi- ja elektrisüsteemidele kehtestatud kohalikke eeskirju.




OHT:

Enne paigaldamist vaadake üle, kas tootel ei ole defekte. Defektide esinemisel ärge laske toodet paigaldada.

Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.

Enne paigaldamist

Et seadme all oleks tagatud vajalik õhuvähe, soovitame selle paigaldada kindlale pinnale ja jälgida, et seadme jalad ei vajuks vaiba või pehme põrandakatte sisse. Kõigipõrand peab vastu pidama seadme ja lisaks kõõgi- ja küpsetustarvete ning toidu raskusele.




- Seadet võib kasutada köögikappide vahel, kuid selleks, et pliidiplaadi kohal oleks vähemalt 400 mm vaba ruumi, paigutage seade nii, et see asetseks seintest, vaheseintest ja kõrgetest kappidest vähemalt 65 mm kaugusel.
- Seda võib kasutada ka vabalt seisvas asendis. Jätke pliidi pinna kohale vähemalt 750 mm vaba ruumi.

- (*) Kui kavatsete paigaldada pliidi kohale õhupuhasti, valige selle paigalduskõrgus vastavalt tootja juhistele (vähemalt 650 mm).
- Seade vastab 1. seadmeklassi nõuetele, mis tähendab, et seda võib paigutada tagaosa ja ühe küljega vastu seinu, kõõgimööblit või igas suuruses seadmeid. **Teisel** küljel paiknev kõõgimööbel või seade võib olla kas sama suur või väiksem.
- Igasugune seadme kõrval asuv kõõgimööbel peab olema kuumuskindel (vähemalt 100 °C).

Ohutuskett

Kui teie tootel on 2 ohutusketti.


Seade tuleb ümbermineku vältimiseks kinnitada, kasutades kahte ahju juurde kuuluvat ohutusketti. Kinnitage konks (1) sobiva tüübli abil kõõgiseina (6) külge ja ühendage ohutuskett (3) lukustusmehhanismi (2) kaudu konksuga.



- 1 Fikseerimiskonks
- 2 Lukustusmehhanism
- 3 Ohutuskett
- 4 Kinnitage kett kindlalt seadme tagaosa külge
- 5 Seadme tagakülge
- 6 Kõõgisein

Kui teie tootel on 1 ohutusketti.

Seade tuleb ümbermineku vältimiseks kinnitada, kasutades ühte ahju juurde kuuluvat ohutusketti. Ohutusketi toote külge kinnitamiseks toimige joonisel kujutatud juhiste järgi.



i Stabiliseerimiskett peab olema võimalikult lühike ja paiknema diagonaalselt, et ahi ei kalduks ette ega küljele.

Pliidi stabiliseerimisketil pole ava kronsteini kinnitamiseks.

Paigaldamine ja ühendamine

Toodet tohib paigaldada ja ühendada ainult vastavalt ametlikele paigalduseeskirjadele.

i Ärge paigaldage toodet külmkappide ega sügavkülmikute kõrvale. Tootest eralduv soojus suurendab jahutusseadmete energiatarvet.

- Kandke toodet vähemalt kahe inimesega.
- Toodet tuleb paigutada otse põrandale. Seda ei tohi asetada aluse või postamendi peale.

i Ärge kasutage toote tõstmiseks või liigutamiseks ust ega uksekäepidid. Uks, käepide või hinged võivad kahjustada saada.

Elektriühendused

Ühendage toode maandatud elektrikontakti/-liiniga, millel on sobivate näitajatega minikaitselüliti (vt tabelit "Tehnilised andmed"). Laske maandus paigaldada kvalifitseeritud elektrikul olenemata sellest, kas kasutate toodet transformaatoriga või ilma. Meie ettevõtte ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamisest ilma kohalikele eeskirjadele vastava maanduseta.

OHT:
Toote võivad vooluvõrku ühendada ainult autoriseeritud ja kvalifitseeritud isikud. Toota garantii algab alles pärast nõuetekohast paigaldamist.
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad volitamata isikute tehtud protseduuridest.

OHT:
Toitejuhet ei tohi kinnitada klambritega, väänata ega muljuda ning see ei tohi puutuda kokku toote kuumenevate osadega.
Kahjustatud toitejuhtme peab välja vahetama kvalifitseeritud elektrik. Muul juhul tuleb arvestada elektrilöögi, lühise või tulekahju ohuga!

Võrgutoite näitajad peavad vastama seadme tüübisildile märgitud andmetele. Reitinguplaati on näha, kui üks või alumine kate on avatud, või kui see asub seadme tagaküljes, sõltuvalt seadme tüübist. Toota toitejuhet peab vastama tehniliste andmete tabelis toodud väärtustele.


OHT:
Enne elektritööde tegemist ühendage toode vooluvõrgust lahti.
Elektrilöögi oht!

Toitejuhtme ühendamine


i Juhtmistiku paigaldamisel tuleb järgida elektrisüsteemidele kehtestatud siseriiklikke/kohalikke eeskirju ning kasutada ahju jaoks sobivat elektrikontakti/-liini ja pistikut. Kui toote võimsus on suurem kui pistiku ja elektrikontakti/-liini (kestev) taluvusvool, tuleb toode ühendada püsielektrisüsteemi otse, kasutamata pistikut ja elektrikontakti/-liini.

1. Kui toitevoolu kõiki poolusi ei ole võimalik lahutada, tuleb ühendada vähemalt 3 mm kontaktivahega voolukatkestusseade (kaitse, liinikatkestusüliti, kontaktor) ja kõik voolukatkestusseadme poolused peavad vastavalt IEE direktiividele paiknema toote kõrval (mitte kõrgemal). Selle juhise eiramine võib põhjustada probleeme toote kasutamisel ja muuta garantii kehtetuks.

Soovitatav on kasutada lisakaitseks jääkvoolukatkestit.
Kui tootega on kaasas juhe:



2. Ühefaasilise ühenduse puhul ühendage juhtmed alljärgnevalt:


- Pruun juhe = L (Faas)
- Sinine juhe = N (Neutraal)
- Roheline/kollane juhe = (E)  (maandus)
- Lükake toode kõõgiseina juurde.

• Ahju jalgade reguleerimine

Töötava seadme vibreerimisel võivad küpsetusnõud paigast nihkuda. Seadme loodimise ja tasakaalustamisega on võimalik niisugust ohtlikku olukorda vältida.

Kasutajate ohutuse tagamiseks tuleb toode loodida. Selleks keeratakse nelja jalga (põhja all) vasakule või paremale ja rihitakse ahi tööpinnaga ühele joonele.

Jahutusventilaatoriga toodete puhul (Teie tootel ei pruugi seda olla.)



- 1 Jahutusventilaator
- 2 Juhtpaneel
- 3 Uks

Jahutusventilaator jahutab nii juhtpaneeli kui ka seadme esikülge.



Jahutusventilaator töötab pärast ahju väljalülitamist veel umbes 20–30 minutit.

Lõppkontroll

1. Ühendage toode uuesti vooluvõrku.
2. Kontrollige elektrifunktsiooni.

Toote kõrvaldamine kasutuselt

- Hoidke toote originaalkarp alles ja kasutage seda toote transportimiseks. Järgige karbile märgitud juhiseid. Kui teil originaalkarpi pole, pakkige toode mullikillesse või paksu kargongi sisse ja kinnitage kindlalt teibiga.
- Et traatrest ja ahjus asuv küpsetusplaat ei saaks kahjustada ahju ust, asetage ahju uks siseküljele papiriba, mis oleks küpsetusplaatidega ühel joonel. Teipige ahju uks külge.
- Ärge kasutage toote tõstmiseks või liigutamiseks ust ega uksekäepidet.



Ärge asetage tootele esemeid ja hoidke seda teisaldamise ajal püstiasendis.



Kontrollige toote üldilmet, et avastada võimalikke transpordi käigus tekkinud defekte.

4 Ettevalmistused

Nõuandeid energia säästmiseks

Alljärgnevad nõuanded aitavad teil oma seadet kasutada ökoloogilisel viisil ja säästa energiat:

- Kasutage ahjus tumedaid ja emallkattega küpsetusnõusid, kuna need juhivad paremini soojust.
- Roogade valmistamisel eelkuumutage ahju, kui nii on soovitatud kasutusjuhendis või retseptis.
- Küpsetamise ajal vältige ahjuukse sagedast avamist.
- Kui vähegi võimalik, küpsetage ahjus korraga mitut rooga. Traatrestile võib asetada kaks hautamisanumat.
- Samuti võib valmistada mitu rooga üksteise järel. Ahi on juba eelnevalt kuum.
- Saate säästa energiat, kui lülitate ahju välja mõned minutid enne küpsetusaja lõppu. Ärge avage ahjuust.
- Külmutatud road sulatage enne kuumutamist üles.
- Kasutage hautamisel kaantega potte/panne. Ilma kaaneta võib kuluda kuni 4 korda rohkem energiat.
- Valige põleti, mille läbimõõt vastab kasutatava poti/panni läbimõõdule. Kasutage roogade valmistamisel alati sobiva suurusega kastrulit. Suuremad potid/pannid vajavad rohkem energiat.
- Elektripliidi puhul kasutage lameda põhjaga potte. Paksu põhjaga potid juhivad paremini soojust. Saate säästa kuni kolmandiku elektrist.
- Keedunõud ja pannid peavad vastama keeduala suurusele. Poti või panni põhi ei tohi olla keeduplaadist väiksem.
- Hoidke keedualad ja pottide/pannade põhjad puhtad. Mustus halvendab soojusülekanne keeduala ja keedunõu põhja vahel.
- Pikema valmistusaja korral lülitage keeduala 5 kuni 10 minutit enne valmistusaja lõppu välja. Jääkuumuse kasutamisel saate säästa kuni 20% energiat.

Esimene kasutuskord

Kellaaja sisestamine




Muudatuste tegemise ajal vilguvad ekraanil vastavad tähised.

Pärast ahju esmakordset sisselülitamist vajutage kellaaja sisestamiseks klavi **+/-**.



Puutejuhtimisega mudelite puhul puudutage esmalt klavi **≡** ja seejärel kasutage kellaaja määramiseks klavi **+/-**.

Väärtuse kinnitamiseks puudutage tähist ja oodake kinnitamiseks 4 sekundit ilma ühtki klavi puudutamata.



- 1 Seadistusklavi
- 2 Klavihilu sümbool
- 3 Kella tähis
- 4 Alarmi helitugevuse tähis (Teie tootel ei pruugi seda olla.)
- 5 Säästurežiimi tähis
- 6 Plussklavi
- 7 Miinusklavi
- 8 Ajasektori tähis
- 9 Märkuande tähis
- 10 Küpsetusaja lõpu tähis
- 11 Küpsetusaja tähis
- 12 Programmiklavi



Kui algusaega pole määratud, hakkab kell tööle **12:00** ning kuvatakse tähis . Kui kell on õigeks pandud, tähis kaob.



Voolukatkestuse korral kellaaja sätted kustuvad. Need tuleb uuesti paika seada.

Seadme esimene puhastamine



Mõned puhastusained või -vahendid võivad pinda kahjustada. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid, puhastuspulbrit või -pastat ega teravaid esemeid.

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
2. Pühkige seadme pindu niiske lapi või käsnaga ja kuivatage lapiga.

Esimene kuumutamine

Kuumutage toodet umbes 30 minutit ning seejärel lülitage see välja. Selle käigus põlevad ära võimalikud tootmisjäädid või määrdekivid.



HOIATUS

Kuumad pinnad tekitavad põletusi!
Toode võib kasutamisel olla kuum. Ärge kunagi puudutage kuumi põleteid, ahju sisekülgi, kütteelemente jne. Hoidke lapsed eemal!
Toite kuuma ahju pannes või välja võttes kasutage alati kuumuskindlaid pajakindaid.

Elektriahi

1. Võtke kõik küpsetusplaadid ja traatrest ahjust välja.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Valige staatiline asend.
4. Valige kõige võimsam grilli kuumutusaste, vt *Elektriahju kasutamine, lk 19*.
5. Laske ahjul töötada umbes 30 minutit.
6. Lülitage ahi välja, vt *Elektriahju kasutamine, lk 19*.

Grillahi

1. Võtke kõik küpsetusplaadid ja traatrest ahjust välja.
2. Sulgege ahjuuks.
3. Valige kõige võimsam grilli kuumutusaste, vt *Kuidas grilli kasutada, lk 24*.
4. Laske ahjul töötada umbes 30 minutit.
5. Lülitage grill välja, vt *Kuidas grilli kasutada, lk 24*.



Seadme esimesel kasutuskorral võib paari tunni vältel esineda suitsu ja ebameeldivat lõhna. See on normaalne. Suitsu ja lõhna eemaldamiseks tuulutage ruumi. Vältige tekkiva suitsu ja lõhna sissehingamist.

5 Pliidiplaadi kasutamine

Üldine teave toiduvalmistamise kohta







Ärge kunagi pange pannile õli rohkem kui kolmandiku ulatuses. Õli kuumutamisel ärge jätke pliiti järelevalveta. Õli ülekuumenemisega kaasneb tulekahju oht. **Ärge kunagi üritage kustutada tuld veega!** Õli süttimisel summutage leegid tuletteki või märja lapiga. Lülitage pliit välja, kui seda saab ohutult teha, ja helistage tuletõrjesse.

- Enne toiduainete praadimist kuivatage need hoolikalt ja asetage ettevaatlikult kuumale õli sisse. Külmutatud toiduained tuleb enne praadimist täielikult üles sulatada.
- Õli kuumutamisel ärge katke anumad kaanega.
- Jälgige, et pottide ja pannide sangad ei jääks pliidi kohale, et vältida nende kuumenemist. Ärge asetage pliidile kõikuvaid ja kergesti ümberminevaid keedunõusid.
- Ärge asetage sisselülitatud keedualadele tühje potte või panne. See võib neid kahjustada.
- Kui keedualal ei ole potti või panni ja see töötab tühjal, võivad tagajärjeks olla toote kahjustused. Kui olete toidu valmistamise lõpetanud, lülitage keedualad välja.
- Kuna toote pind võib olla tuline, ärge asetage sellele plastist või alumiiniumist nõusid.
- Sulanud materjal tuleb pinnalt kohe eemaldada. Sellistes nõudes ei tohiks hoida ka toitu.
- Kasutage ainult lameda põhjaga potte või panne.
- Pange potti või pannile sobiv kogus toitu. Nii ei voola toit üle äära ja säästate end pliidi puhastamisest.

Ärge asetage poti- või pannikaasi keedualadele. Jälgige, et potid ja pannid asetseksid keeduala keskel. Kui soovite panna poti teisele keedualale, ärge libistage seda, vaid tõstke üles ja asetage soovitud keedualale.

Soovitusi klaaskeraamiliste pliitide kasutamiseks

- Klaaskeraamiline pind on kuumuskindel ja tundetu suurte temperatuurierinevuste suhtes.
- Ärge kasutage klaaskeraamilist pinda esemete hoidmiseks või lõikelauana.
- Kasutage ainult sileda põhjaga tööstuslikke potte ja panne. Teravad servad kriimustavad pinda.
- Ärge kasutage alumiiniumist potte ja panne. Alumiinium kahjustab klaaskeraamilist pinda.




Pritsmes võivad klaaskeraamilist pinda kahjustada ja põhjustada tulekahju.

Ärge kasutage nõgusa või kumera põhjaga potte/panne.

Kasutage ainult lameda põhjaga potte ja panne. Need tagavad parema soojusülekanne. Kui poti läbimõõt on liiga väike, läheb energia raisku.

Pliidi kasutamine



- 1 Ühesõriline küpsetusplaat 14-16 cm
- 2 Kaheõriline küpsetusplaat 12-14/18-20 cm
- 3 Ühesõriline küpsetusplaat 14-16 cm
- 4 Laiendatud küpsetusplaat 14-16/25-27 cm on nimekiri vastavatele põletitele sobivate pottide diameetritest.



OHT:


Ärge pillake esemeid pliidile. Isegi väiksemõõdulised esemed (nt soolatoos) võivad pliiti kahjustada. Ärge kasutage pragunenud pliiti. Pragudesse võib tungida vesi, mis võib põhjustada lühise. Kui toote pind on kahjustatud või vigastatud (nt selles on silmaga nähtavad praod), lülitage see elektrilöögi ohu vähendamiseks kohe välja.

Klaaskeraamiline plaat on varustatud töötule ja tulise pinna hoiatusnäidikuga.

Tulise pinna hoiatusnäidik näitab sisselülitatud ala asukohta ning jääb plaadi väljalülitamise järel põlema. Kui plaadi temperatuur langeb, nii et seda saab juba käega puudutada, lülitub hoiatusnäidik välja. Tulise pinna hoiatusnäidiku vilkumine ei viita rikkele.



Kiiresti kuumenev klaaskeraamiline pliit kiirgab sisselülitatuna eredat valgust. Ärge vaadake otsse eredasse valgusesse.



Keraamiliste plaatide sisselülitamine

Plaadi juhtnuppe kasutatakse plaatide reguleerimiseks. Soovitud kuumuse saamiseks keerake nupud vastavasse asendisse.

Kuumusaste	1	2	3
	soojendamine	hautamine, kuumutamine	hautamine, praadimine, keetmine



Keraamiliste plaatide väljalülitamine

Keerake plaadi nupp väljalülitatud (ülemisse) asendisse.

Mitmeosaliste keedualade kasutamine



Mitmeosalistel keedualadel saab kasutada erineva suurusega potte/panne. Nende keedualade sisselülitamisel aktiveerub kõigepealt keeduala keskmine osa.

1. Töötava keeduala läbimõõdu muutmiseks keerake juhtnuppu päripäeva.
2. Keeduala raadiuse muutudes on kuulda klõpsatust.



Mitmeosaliste keedualade väljalülitamine

1. Pliidi väljalülitamiseks keerake nuppu vastupäeva – väljalülitatud (ülemisse) asendisse. Kõik keeduala osad lülituvad välja.



- 1 Asend 1
- 2 Asend 2
- 3 Asend 3



Mitmeosalise keeduala asendid 2 ja 3 ei tööta eraldi.

6 Kuidas ahju kasutada

Üldine teave küpsetamise, röstimise ja grillimise kohta



HOIATUS

Kuumad pinnad tekitavad põletusi!
Toode võib kasutamisel olla kuum. Ärge kunagi puudutage kuumi põleleidi, ahju sisekülgli, kütteelemente jne. Hoidke lapsed eemal!
Toite kuuma ahju pannes või välja võttes kasutage alati kuumuskindlaid pajakindaid.



OHT:

Ahjuukse avamisel olge ettevaatlik, sest ahjust võib välja paiskuda auru.
Väljuv aur võib kõrvetada käsi, nägu ja/või silmi.

Nõuanded küpsetamiseks

- Kasutage külgevõtmatu kattega sobivaid metall- või alumiiniumnõusid või kuumuskindlaid silikoonvorme.
- Kasutage raami pinda nutikalt.
- Asetage küpsetusvorm resti keskele.
- Enne ahju või grilli sisselülitamist valige õige riulivahe. Ärge vahetage riulivahet, kui ahi on kuum.
- Hoidke ahjuuks suletuna.

Nõuanded röstimiseks

- Terve kana, kalkun ja suured lihatükid küpsevad paremini läbi, kui neid immutada kastmega, nt sidrunimahla ja musta pipraga.
- Kontidega liha küpsetamiseks kulub samas mõõdus kontideta lihaga võrreldes umbes 15–30 minutit kauem aega.
- Liha iga sentimeetri kohta (paksus) tuleb küpsemisaega arvestada umbes 4–5 minutit.
- Laske lihal pärast küpsetusaja lõppu umbes 10 minutit ahjus jahtuda. Mahl jaguneb paremini üle kogu liha ja ei jookse liha lõikamisel välja.
- Kala tuleb asetada kuumuskindla alusega keskmisele või alumisele siinile.

Nõuanded grillimiseks

Liha, kala ja linnuliha muutuvad grillimisel kiirelt pruuniks, saavad kena kooriku ja ei muutu kuivaks. Eriti hästi sobivad grillimiseks lapikud tükid, lihavadard ja vorstid, aga ka suure veesisaldusega köögiviljad (nt tomatid ja sibulad).

- Jaotage grillitavad tükid traatrestile või küpsetusplaadile nii, et nad ei jääks kuumuti välispiiridest välja.

- Lükake traatrest või restiga küpsetusplaat ahjus soovitud siinile. Kui kasutate grillimisel traatrestit, lükake alumisele siinile küpsetusplaat, et rasv maha ei tilguks. Lisage küpsetusplaadile veidi vett, et seda oleks kergem puhastada.




Grillimiseks sobimatud toiduained võivad põhjustada tulekahju. Grillige ainult suurel kuumusel grillimiseks sobilikku toitu.

Ärge paigutage grillitavat toitu liiga kaugele ahju tahaossa. See on kõige kuumem piirkond ning rasvane toit võib süttida.

Elektriahju kasutamine


Ahjul on nupud, mis vajutamisel välja kerkivad.

1. Nupu väljasaamiseks vajutage see sisse. Pärast seda saate nuppu keerates valida soovitud seadeid.



2. Kui küpsetamine on lõpetatud, vajutage nupp sisse.

Valige temperatuur ja töörežiim



- 1 Funktsiooninupp
- 2 Termostaatnupp

1. Seadke funktsiooninupp soovitud töörežiimile.
2. Seadke temperatuurinupp soovitud temperatuurile. » Ahi kuumeneb eelseatud temperatuurini ja jääb sellele püsima. Kuumenemise ajal on temperatuurituli sees.


Elektriahju väljalülitamine

Keerake funktsiooninupp ja temperatuurinupp väljalülitatud (ülemisse) asendisse.

Oluline on asetada traatrest traatriilile õigesti. Traatrest tuleb asetada traatriilite vahele, nagu joonisel näidatud.

Ärge lükake traatrestit vastu ahju tagaseina. Et grill töötaks tõhusalt, lükake traatrest riuli esiserva juurde ja fikseerige see ukse abil.

(Varieerub olenevalt toote mudelist.)



Töörežiimid

Siin näidatud töörežiimide järjekord võib erineda teie toote süsteemist.

Ülemine ja alumine kuumutus



Töötavad nii ülemine kui ka alumine küttekeha. Toitu kuumutatakse korraga nii pealt kui ka alt. Sobib näiteks kookide ja taigatoodete või vormikookide ja -roogade valmistamiseks. Kasutage küpsetamiseks korraga ainult ühte panni.

Alumine kuumutus



Töötab ainult alumine küttekeha. Sobib pitsa valmistamiseks ja toidu pruunistamiseks altpoolt.



Seda funktsiooni tuleb kasutada ka hõlpsaks auruga puhastamiseks.

Alumine/ülemine kuumutus koos ventilaatoriga



Töötavad ülemine kuumutus, alumine kuumutus ja ventilaator (tagaseinas). Kuumutatud õhk kandub ventilaatori toimel kiiresti üle terve ahju. Kasutage küpsetamiseks korraga ainult ühte panni.

Kasutamine ventilaatoriga



Ahju ei kuumutata. Töötab ainult ventilaator (tagaseinas). Sobib külmutatud peenestatud toidu aeglaseks sulatamiseks toatemperatuurini ja küpsetatud toidu jahutamiseks.

Ventilaatorkuumutus



Tagumise kuumuti poolt koetud soe õhk kandub ventilaatori toimel kiiresti ja ühtlaselt üle terve ahju.

Sobib toidu küpsetamiseks erinevates riulivahedes ja enamasti pole eelkuumutus vajalik. Võimaldab küpsetada mitme panniga.

Seda funktsiooni tuleb kasutada ka hõlpsaks auruga puhastamiseks.

"3D" funktsioon



Töötavad ülemine kuumutus, alumine kuumutus ja ventilaatorkuumutus (tagaseinas). Toit pruunistub ning küpseb ühtlaselt ja kiiresti läbi. Kasutage küpsetamiseks korraga ainult ühte panni.

Täisgrill



Töötab suur grill ahju laes. See sobib suure hulga liha grillimiseks.

- Pange suured või keskmise suurusega portsjonid grillimiseks grilli all õigesse riulivahesse.
- Seadke temperatuur maksimumtasemele.
- Pärast poolt grillimisega pöörake toitu.


Grill + ventilaator



Grilliefekt on nõrgem kui täisgrilli kasutamisel

- Pange väiksed või keskmise suurusega portsjonid grillimiseks õige riuli asendiga grilli alla.
- Määrake soovitud temperatuur.
- Pärast poolt grillimisega pöörake toitu.

Ahju kella kasutamine



- 1 Seadistusklahv
- 2 Klahviluku sümbol
- 3 Kella tähis
- 4 Alarmi helitugevuse tähis (Teie tootel ei pruugi seda olla.)
- 5 Säästurežiimi tähis
- 6 Plussklahv
- 7 Miinusklahv
- 8 Ajasektori tähis
- 9 Märkuande tähis
- 10 Küpsetusaja lõpu tähis
- 11 Küpsetusaja tähis
- 12 Programmiklahv

	Maksimaalne küpsetamise lõpetamiseks seatav aeg on 5 tundi ja 59 minutit. Voolukatkestuse korral programm tühistatakse. Ahi tuleb uuesti programmeerida.
	Seadistamise ajal vilguvad ekraanil vastavad tähised. Sätete rakendamiseks peate mõne hetke ootama.
	Kui küpsetamissätteid pole valitud, ei saa kellaega määrata.
	Kui on määratud küpsetusaeg, siis näidatakse küpsetamise ajal järelejäanud aega.

Küpsetamine määratud küpsetusajaga

Ahju saab seadistada nii, et see lõpetab etteantud aja möödumisel töö. Selleks määratakse taimeri abil küpsetusaeg.

1. Valige küpsetusfunktsioon.
 2. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub küpsetusaja tähis .
 3. Määrake küpsetusaeg klahviga .
- » » Kui küpsetusaeg on määratud, jääb tähis koos aja sümboliga ekraanile.

4. Pange toit ahju ja seadke temperatuurinupu abil temperatuur. Küpsetamise algab.

» Küpsetamise alguses, kui kõik aja tähise osad on süttinud, algab küpsetusaja pöördarvestus. Määratud küpsetusaeg on jagatud neljaks võrdseks osaks. Iga osa aja täitumisel lülitub selle osa tähis välja. Tänu sellele on teil hea ülevaade kui palju aega on jäänud küpsetamise lõpuni võrreldes kogu küpsetusajaga.

Küpsetusaja lõpu hilisemaks seadmine

Pärast küpsetusaja määramist taimeri abil saate seada küpsetusaja lõpu hilisemaks.

1. Valige küpsetusfunktsioon.
 2. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub küpsetusaja tähis .
 3. Määrake küpsetusaeg klahviga .
- » » Kui küpsetusaeg on määratud, jääb küpsetamise tähis põlema.
4. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub küpsetusaja lõpu tähis .
 5. Küpsetusaja lõpu määramiseks vajutage klahvi .

» Kui küpsetusaeg on määratud, jäävad tähised ja koos aja sümboliga ekraanile. Pärast küpsetamise algust tähis kaob.

6. Pange toit ahju ja seadke temperatuurinupu abil temperatuur. Küpsetamise algab.

» Ahju taimer arvutab välja küpsetamise algusaja, lahutades küpsetamise kestuse küpsetusaja lõpust.

Küpsetamise algusaja saabudes aktiveeritakse valitud töörežiim ning ahi soojeneb määratud temperatuurini. Määratud temperatuur püsib küpsetusaja lõpuni.

» Küpsetamise alguses, kui kõik aja tähise osad on süttinud, algab küpsetusaja pöördarvestus. Määratud küpsetusaeg on jagatud neljaks võrdseks osaks. Iga osa aja täitumisel lülitub selle osa tähis välja. Tänu sellele on teil hea ülevaade kui palju aega on jäänud küpsetamise lõpuni võrreldes kogu küpsetusajaga.

7. Kui küpsetamine on lõppenud, ilmub ekraanile teade "End" (Lõpp) ning kõlab taimeri märkuandesignaali.
8. Märkuandesignaali kestab 2 minutit. Märkuandesignaali vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi. Märkuandesignaali vaigistatakse ning ekraanile ilmub jooksev kellaeg.

	Kui vajutate märkuandesignaali lõppedes suvalist klahvi, alustab ahi uuesti tööd. Keerake temperatuurinupp ja funktsiooninupp asendisse "0" (Väljalülitatud), et ahi lülituks välja ega hakkaks pärast märkuande lõppu uuesti tööle.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klahviluku sisselülitamine




Ahju kasutamist saab tõkestada, aktiveerides klahviluku funktsiooni.

1. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub tähis .
- » Ekraanile ilmub tähis **"OFF"** (Väljalülitatud).
2. Klahviluku sisselülitamiseks vajutage klahvi .
- » Kui klahvilukk on aktiveeritud, ilmub ekraanile tähis **"On"** (Sisselülitatud) ja tähis  jääb põlema.



Kuni klahviluku funktsioon on sisse lülitatud, ei saa ahju klahve kasutada. Voolukatkestuse korral klahvilukku ei tühistata.

Klahviluku väljalülitamiseks puudutage

1. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub tähis .
- » Ekraanile ilmub tähis **"On"** (Sisselülitatud).
2. Klahviluku väljalülitamiseks vajutage klahvi .
- » Kui klahvilukk on välja lülitatud, ilmub ekraanile tähis **"OFF"** (Väljalülitatud).

Märkuandekella seadmine

Seadme kella saab kasutada märguande või meeldetuletuse funktsioonis küpsetusprogrammist sõltumatult.

Märkuandekella funktsioon ei mõjuta ahju tööd. Seda kasutatakse ainult hoiatusena. Näiteks võib seda kasutada, kui soovite küpsetist teatud aja möödudes ümber pöörata. Määratud aja möödumisel edastab taimer hoiatussignaali.

1. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub tähis .





Maksimaalne märguande aeg on 23 tundi ja 59 minutit.

2. Määrake märguande kestus klahviga .





Märkuandesignaali, kellaaja ja ekraani heleduse funktsiooniklahvid ning temperatuuri klahvid peavad olema väljalülitatud asendis 0 (OFF).


- » Pärast märguande aja sisestamist jääb tähis  põlema ja ekraanile ilmub märguande aeg.
3. Kui märguande aeg on möödunud, hakkab tähis  vilkuma ning kõlab märkuandesignaali.

Märkuandesignaali väljalülitamine

1. Märkuandesignaali kestab 2 minutit. Märkuandesignaali vaigistamiseks vajutage suvalist klahvi.
- » Märkuandesignaali vaigistatakse ning ekraanile ilmub jooksev kella-aeg.

Märkuande tühistamine




1. Märkuande tühistamiseks puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub tähis .

2. Vajutage pikalt klahvi , kuni ekraanile ilmub **"00:00"**.



Ekraanile ilmub märguande aeg. Kui korraga on seatud märguande aeg ning küpsetusaeg, näidatakse ekraanil lühemat ajavahemikku.

Märkuandesignaali muutmine

1. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub tähis .
 2. Seadistage klahviga  soovitud märkuandesignaali.
 3. Määratud signaal aktiveeritakse veidi aja pärast.
- » Valitud märkuandesignaali näidatakse ekraanil kujul **"b-01"**, **"b-02"** või **"b-03"**.

Kellaaja muutmine

Varem sisestatud kellaaja muutmine



1. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub tähis .
2. Määrake kella-aeg klahviga .
3. Määratud aeg aktiveeritakse veidi aja pärast.

Säästurežiim



Säästurežiimi abil saate energiat kokku hoida, määrates ahju küpsetusaega.

Sellel režiimil lülitatakse küttekihad enne küpsetusaega lõppu välja ning kasutatakse ahju jääksoojust.

Säästurežiimi määramine

1. Puudutage tähist , kuni ekraanile ilmub säästurežiimi tähis **eco**.
- » Ekraanile ilmub tähis **"OFF"** (Väljalülitatud).
2. Säästurežiimi sisselülitamiseks puudutage klahvi .
- » Kui klahvilukk on aktiveeritud, ilmub ekraanile tähis **"On"** (Sisselülitatud) ja säästurežiimi tähis jääb põlema.

Säästurežiimi väljalülitamine


1. Puudutage tähist , kuni ekraanile ilmub säästurežiimi tähis **eco**.
- » Ekraanile ilmub tähis **"On"** (Sisselülitatud).
2. Säästurežiimi väljalülitamiseks puudutage klahvi .
- » Kui klahvilukk on välja lülitatud, ilmub ekraanile tähis **"Off"** (Väljalülitatud).

Ekraani heleduse määramine


(See funktsioon on valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)

1. Puudutage klahvi , kuni ekraanile ilmub selle heledust näitav **d-01**, **d-02** või **d-03**.
 2. Määrake soovitud heledus klahviga .
- » Määratud aeg aktiveeritakse veidi aja pärast.

Küpsetusaegade tabel

 Tabelis esitatud ajad on mõeldud orientiiriks. Tegelik aeg võib varieeruda olenevalt toidu temperatuurist, paksusest, tüübist ja teie enda toiduvalmistuseelustest.

Küpsetamine ja röstimine

 1. siiniks loetakse ahju alumist riulivahet.

Roog	Plaatide arv		Siini asend	Temperatuur (°C)	Küpsetusaeg (ligikaudne, min)
Koogid küpsetusplaadil*	Üks plaat		3	175	30 ... 45
Koogid vormis*	Üks plaat		2	175	30 ... 50
Koogid pabervormides*	Üks plaat		3	160 ... 170	20 ... 30
Biskviitkook*	Üks plaat		3	180 ... 200	10 ... 20
Küpsised*	Üks plaat		3	160 ... 170	20 ... 30
Taignatooted*	Üks plaat		3	200	20 ... 30
Muretaigen*	Üks plaat		3	190	20 ... 35
Juuretis*	Üks plaat		3	190	20 ... 40
Lasanje*	Üks plaat		2	180	25 ... 45
Pitsa*	Üks plaat		1	200	10 ... 20
Biifsteek (suur tükk) / praad	Üks plaat		2	25 min 220, seejärel 180 ... 190	80 ... 100
Lambakints (pajaroog)	Üks plaat		2	25 min 220, seejärel 190	70 ... 90
Kanapraad	Üks plaat		2	15 min 250/max, seejärel 190	55 ... 65
	Üks plaat		2	15 min 220, seejärel 180 ... 190	50 ... 65
Kalkun (tükeldataud)	Üks plaat		3	25 min 220, seejärel 190	70 ... 120
	Üks plaat		2	25 min 220, seejärel 180 ... 190	60 ... 100
Kala	Üks plaat		3	200	20 ... 30
	Üks plaat		3	200	20 ... 25

Kui kasutate küpsetamiseks korraga kahte ahjuplaati, asetage sügavam ahjuplaat ülemisele siinile ja teine plaat alumisele siinile.
* Kõigi toitude puhul on soovitatav eelkuumutamine.

Eelkuumutamist nõudva küpsetamise korral eilkuumutage ahi küpsetamise alguses, kuni see jõuab määratud temperatuurini.

Nõuandeid kookide küpsetamiseks

- Kui kook on liiga kuiv, suurendage temperatuuri umbes 10 °C võrra ja lühendage küpsetusaega.
- Kui kook on liiga niiske, kasutage vähem vedelikku või vähendage temperatuuri 10 °C võrra.
- Kui kook on pealt liiga pruun, asetage see madalamale siinile, vähendage temperatuuri ja pikendage küpsetusaega.
- Kui kook on seest hästi läbi küpsenud, kuid pealt toores, kasutage vähem vedelikku, vähendage temperatuuri ja pikendage küpsetusaega.

Nõuandeid küpsetiste tegemiseks

- Kui küpsetis on liiga kuiv, suurendage temperatuuri umbes 10 °C võrra ja lühendage küpsetusaega. Niisutage taigakihte piimast, õlist, munast ja jogurtist tehtud kastmega.

- Kui küpsemine võtab liiga kaua aega, siis vaadake, et taigen ei ulatuks üle plaadi servade.
- Kui küpsetise pealispind pruunistub, aga alumine osa ei küpse, siis veenduge, et te pole küpsetise alaosa liiga palju kastet kasutanud. Püüdke jaotada kastet taigakihtide vahele ja peale võrdsetes kogustes, et need pruunistuks ühtlaselt.

 Küpsetage vastavalt küpsetustabelis toodud režiimile ja temperatuurile. Kui alumine osa pole ikka piisavalt pruunistunud, asetage see järgmine kord madalamale siinile.

Nõuandeid kõõgiljade küpsetamiseks

- Kui kõõgiljade küpsetusnõus saab mahl otsa ja need hakkavad kuivama, siis tasub kõõgiljlu küpsetada ahjuplaadi asemel kaanega pannil. Kaanega suletud nõus jääb toit mahlaseks.
- Kui kõõgiljaroog jääb tooreks, keetke kõõgiljad eelnevalt läbi või valmistage neid nagu purgitoitu ja asetage siis ahju.

Kuidas grilli kasutada



HOIATUS

Sulgege grillimise ajaks ahjuuks.
Kuumad pinnad võivad tekitada põletusi!

Grilli sisselülitamine

1. Keerake funktsiooninupp soovitud grillitähisele.
 2. Seejärel valige soovitud grillimistemperatuur.
 3. Vajadusel eelkuumutage ahju umbes 5 minutit.
- » Süttib temperatuuri märgutuli.

Grilli väljalülitamine

1. Keerake funktsiooninupp väljalülitatud (ülemisse) asendisse.



Grillimiseks sobimatud toiduained võivad põhjustada tulekahju. Grillige ainult suurel kuumusel grillimiseks sobilikku toitu.

Ärge paigutage grillitavat toitu liiga kaugele ahju tahaossa. See on kõige kuumem piirkond ning rasvane toit võib süttida.

Küpsetamisaegade tabel grillimiseks

Grillimine elektrigrilliga

Toit	Siini asend	Soovitatav temperatuur (°C)**	Grillimisaeg (ligikaudu)
Kala	4..5	250/max	20..25 min. #
Vilutatud kana	4..5	250/max	25...35 min.
Lambakarbonaad	4..5	250/max	20..25 min.
Röstbiif	4..5	250/max	25...30 min. #
Vasikakarbonaad	4..5	250/max	25...30 min. #
Röstleib *	4	250/max	1...3 min.

sõltuvalt paksusest



*Eelsoojendage 5 minutit

**Kui grilli temperatuuri ei saa teie toote puhul reguleerida, töötab grill maksimumtemperatuuril.


7 Hoidmine ja hooldus


Üldine teave

Toote kasutisega pikeneb ja probleeme tekib harvem, kui toodet regulaarselt puhastada.

	OHT: Enne hooldus- ja puhastustööde alustamist ühendage toode vooluvõrgust lahti. Elektrilöögi oht!
	OHT: Enne toote puhastamist laske sellel maha jahtuda. Kuumad pinnad võivad tekitada põletusi!

- Puhastage toodet põhjalikult pärast iga kasutuskorda. Sel viisil on lihtsam eemaldada toiduvalmistusjäätke, vältides nende kõrbemist seadme järgmisel kasutuskorral.
- Toote puhastamiseks pole vaja spetsiaalseid puhastusvahendeid. Kasutage toote puhastamiseks sooja vett koos vedela pesuvahendiga, pehmet lappi või käsna ning kuivatamiseks kuiva lappi.
- Liigne vedelik tuleb pärast puhastamist alati ära pühkida ja pritsmed kohe kuivatada.
- Ärge kasutage roostevabast terasest või inoxist pindade ja käepideme puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad hapet või kloriidi. Nende osade puhastamiseks kasutage pehmet lappi ja vedelat puhastusvahendit (mitteabrasiivset), tõmmates lapiga ainult ühes suunas.

	Mõned puhastusained või -vahendid võivad pinda kahjustada. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid, puhastuspulbrit või -pastat ega teravaid esemeid.
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Ärge kasutage puhastamiseks aurupuhasteid, muidu võite saada elektrilöögi.
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

Pliidi puhastamine


Klaaskeraamilised pinnad

Pühkige klaaskeraamilist pinda külma vette kastetud riidetükiga, et eemaldada puhastusvahendi jäägid. Kuivatage pind pehme lapiga. Jäägid võivad pliidi järgmisel kasutuskorral klaaskeraamilist pinda kahjustada.

Mitte mingil juhul ei tohi klaaskeraamilisele pinnale kuivanud jääke kraapida noatera, traatnustiku vms abivahenditega.

Kaltsiumplekid (kollased plekid) eemaldatakse väheses koguses katlakivieemaldusvahendiga (näiteks äädikas või sidrunimah). Samuti võite kasutada kauplustes müüvaid tooteid.

Kui pind on tugevalt määrdunud, kandke puhastusvahend pesukäsnaile ja oodake, kuni see korralikult imendub. Seejärel puhastage pliidi pind niiske lapiga.

	Suure suhkrisisaldusega toidud nagu kondenspiim või siirup tuleb eemaldada kohe, mitte jääda ootama pinna jahtumist. Muidu võivad need klaaskeraamilist pinda pöördumatult kahjustada.
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kattekihid või muud pinnad võivad aja jooksul mõnevõrra pleekida. See ei mõjuta toote tööd. Pleekimine ja plekid klaaskeraamilisel pinnal on normaalsed ilmingud, mitte defektid.

Juhtpaneeli puhastamine

Puhastage juhtpaneeli ja nuppe niiske lapiga ning seejärel pühkige need kuivaks.


	Ärge eemaldage juhtpaneeli puhastamiseks nuppe, kui teie tootel neid on. Muidu võite juhtpaneeli kahjustada!
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ahju puhastamine

Külgešina puhastamine (Varieerub olenevalt toote mudelist.)

(See funktsioon on valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)

1. Eemaldage küljeraami eesmine osa, tõmmates seda külgešinast eemale.
2. Võtke küljeraam välja, tõmmates seda enda suunas.




Katalüütilised seinad

(See funktsioon on valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)

Teie toote külgešinad (A) ja/või tagasein (B) võivad seestpoolt olla kaetud katalüütilise emalliga.


Katalüütilised seinad on heledat matti värvi ja poorse pinnaga. Ahju katalüütilisi seinu ei tohiks puhastada. Katalüütiliste seinte poorne pind puhastub automaatselt, imedes pritsivat rasva sisse ning muundades seda (auruks ja süsihappegaasiks).



Hõlbus auruga puhastamine

Muudab puhastamise hõlpsaks, kuna mustus (mis ei ole liiga kauaks puhastamata jäänud) pehmeneb ahju sisemuses tekkiva auru ja sisepindadele kondenseeruvate veepiiskade toimele.


1. Võtke ahjust välja kõik lisad.
2. Valage ahjuplaadile 500 ml vett ja asetage plaat ahju teisele restile.



3. Seadke ahju lihtne puhastamine auru režiim ja käivitada 100 ° C juures 25 minutit.
4. Avage uks ja pühkige ahju sisepindu niiske käsna või lapiga.
5. Kasutage tõrkasa mustuse eemaldamiseks sooja vett koos vedela pesuvahendiga, pehmet lappi või käsna ning kuivatamiseks kuiva lappi.

Ahjuukse puhastamine


Kasutage ahjuukse puhastamiseks sooja vett koos vedela pesuvahendiga, pehmet lappi või käsna ning kuivatamiseks kuiva lappi.




Ärge kasutage ukse puhastamiseks kareid abrasiivseid puhastusvahendeid või teravaid metallkraabitsaid. Need võivad pinda kriimustada ning klaasi lõhkuda.

Ahjuukse eemaldamine


1. Avage eesuks (1).
2. Avage eesukse paremal ja vasakul küljel asuva hingede pesa (2) klambrit, vajutades neid alla joonisel kujutatud viisil.



- 1 Eesuks
- 2 Hing
- 3 Ahi



3. Liigutage eesust pooles ulatuses.
4. Eemaldage eesuks seda ülespoole tõmmates ja paremast ning vasakust hingest vabastades.




Ukse tagasipanemisel tuleb eemaldamistoiminguid korrata vastupidises järjekorras. Ärge unustage ukse taaspaigaldamisel sulgeda hinge pesa juures olevaid klambreid.


Ukse siseklaasi eemaldamine

(See funktsioon on valikuline. Teie tootel ei pruugi seda olla.)


Ahjuukse sisemist klaaspaneeli saab puhastamiseks eemaldada.

Avage ahjuuks.






- 1 Sakk
- 2 Raam
- 3 Profiil




Nagu on eespool toodud joonisel näidatud, vajutage eesukse ülemise osa külge kinnitatud profiili eemaldamiseks korraka sakke (1) ja tõmmake profiili (3) enda poole.



- 1 Kõige seespoolsem klaaspaneel
- 2 Sisemine klaaspaneel*
- 3 Välimine klaaspaneel
- * (Teie tootel ei pruugi seda olla.)

Kergitage kõige seespoolsemat klaaspaneeli (1) veidi tähise A suunas ja tõmmake see tähise B suunas välja, nagu joonisel näidatud.


Kui teie toode on varustatud sisemise klaaspaneeliga, tõmmake keskel asuvaid klaasihoidiku ühenduselemente nende vabastamiseks klaaspaneeli küljest, nagu joonisel näidatud.




- 4 Klaasihoidiku ühenduselement*
- * (Teie tootel ei pruugi seda olla.)

Eemaldage samamoodi ka teine sisemine klaaspaneel (2). Ukse kokkumonteerimisel tuleb esimese asjana paigaldada sisemine klaaspaneel (2).

Nagu joonisel näidatud, asetage klaaspaneel nii, et see siseneb plastpessa.




Kõige seespoolsema klaaspaneeli (1) paigaldamisel jätke trükiga külge sisemise klaaspaneeli suunas. Sisemise klaaspaneeli alumised nurgad peavad olema korralikult asetatud plastpesadesse.



Pange klaasihoidiku ühendused kindlasti nende pesadesse. Lõpuks vajutage profiili sakke, et need oleksid jälle pesades.

Ahjuvalgusti pirni vahetamine



i Selles ahjus kasutatakse hõõglampi võimsusega alla 40 W, kõrgusega alla 60 mm, läbimõõduga alla 30 mm või halogeenlampi pistikupesaga G9, võimsusega alla 60 W. Lambid sobivad kasutamiseks temperatuuril üle 300 ° C. Ahjulampe saab hankida volitatud hooldusagentidelt või litsentsiga tehnikutelt.


i Valgusti asukoht ei pruugi olla sama mis joonisel.

i Sellel seadmel kasutatud lamp pole sobiv koduse majapidamise valgustamiseks. Selle lambi eesmärk on aidata kasutajal toiduaineid paremini näha.


i Sellel seadmel kasutatud lambid peavad vastu pidama ekstreemsetele tingimustele, nt üle 50 °C temperatuurile.

Kui ahjul on ümar valgusti:

1. Lahutage toode vooluvõrgust.
2. Keerake vastupäeva lahti klaaskate.



3. Kui teie ahjutuli on alloleval joonisel kujutatud (A) tüüpi, eemaldage see joonisel näidatud viisil keerates ja asendage uuega. Kui teie ahjutuli on (B) tüüpi, eemaldage see joonisel näidatud viisil tõmmates ja asendage uuega.



4. Paigaldage klaaskate tagasi.

8 Probleemide lahendamine

Kasutamise ajal tuleb ahjust auru.

- Auru tekkimine töötamisel on tavaline. >>> *Tegemist ei ole rikkega.*

Toote kuumenemisel ja jahtumisel on kuulda metalset heli.

- Metallosade kuumenemisel võivad need paisuda ning tekitada hääli. >>> *Tegemist ei ole rikkega.*

Toode ei tööta.

- Võrgukaitsse on rakendunud või läbi põlenud. >>> *Kontrollige elektrikiibi korke. Vajadusel vahetage või lähtestage need.*
- Toode ei ole ühendatud (maandatud) pistikupessa. >>> *Kontrollige pistiku ühendust.*

Ahju tuli ei tööta.

- Ahju pirn on vigane. >>> *Vahetage pirn välja.*
- Voolukatkestus. >>> *Kontrollige, kas vool on olemas. Kontrollige elektrikiibi kaitsmeid. Vajadusel vahetage või lähtestage kaitsmed.*

Ahi ei lähe soojaks.

- Ei pruugi olla seatud konkreetse küpsetusfunktsiooni ja/või temperatuuri jaoks. >>> *Määrake konkreetne küpsetusfunktsioon ja/või temperatuur.*
- Taimer on seadistamata (taimeriga mudelitel). >>> *Sisestage kellaeg.* (Mikrolaineahjuga toodetel juhib taimer ainult mikrolaineahju.)
- Voolukatkestus. >>> *Kontrollige, kas vool on olemas. Kontrollige elektrikiibi kaitsmeid. Vajadusel vahetage või lähtestage kaitsmed.*

Kellaeg vilgub või kella tähis põleb (taimeriga mudelitel).

- Vahepeal on toimunud voolukatkestus. >>> *Pange kell õigeks / lülitage toode välja ja seejärel uuesti sisse.*




Kui teil ei õnnestu probleemi käesolevas lõigus antud juhiste kohaselt lahendada, konsulteerige volitatud teenindusega või edasimüüjaga, kellelt te toote ostsite. Ärge kunagi üritage rikkis toodet ise parandada.

beko

Пеш

Пайдаланушы нұсқаулығы



КК

Алдымен пайдаланушы н с аулы ын о ы ыз!

рметті т тынушы,
Beiko нiмiн та да аны ыз а ра мет. Жо ары сапамен ж не заманауи технологиямен ндiрiлген нiмнен е жа сы н тижелердi аласыз деп мiттенемiз. Соңды тан, нiмдi пайдаланбай т рып осы пайдаланушы н с аулы ын ж не бас а жаттарды толы ымен о ып шы ы ыз ж не болаша та пайдаланатын аны тама ретiнде са та ыз. Егер нiмдi бас а бiреуге тапсырса ыз, пайдаланушы н с аулы ын да берi iз. Пайдаланушы н с ауларында ы б кiл ескертулер мен а паратта ы н с ауларды орында ыз.
Б л пайдаланушы н с аулы ы бiрнеше бас а лгiге де атысты екенiн есте са та ыз. Н с аулы та лгiлер арасында ы айырмашылы тар к рсетiледi.

Белгiлердi т сiндiрмесi

Осы пайдаланушы н с аулы ында келесi белгiлер пайдаланылады:



Пайдалану туралы ма ызды а парат немесе пайдалы ке естер.



мiрге ж не меншiкке атысты ауiптi жа дайлар туралы ескерту.



Ток со уы туралы ескерту.



рт ауiпi туралы ескерту.



Ысты беттер туралы ескерту.



Arçelik A.Ş.
Karaağaç caddesi No:2-6
34445 Sütlüce/Istanbul/TURKEY
Made in TURKEY

1 Қауіпсіздік және қоршаған орта туралы маңызды нұсқаулар және ескертулер 4

Қауіпсіздік техникасының жалпы ережелері.....	4
Электр қауіпсіздігі.....	4
Өнім қауіпсіздігі.....	5
Дұрыс пайдалану.....	8
Балар қауіпсіздігі.....	9
Ескі өнімді тастау.....	9
Орама материалдарын тастау.....	9

2 Құрылғыңыз 10

Жалпы шолу.....	10
Буманың құрамы.....	11
Техникалық сипаттамалары.....	12

3 Орнату 13

Орнатудан бұрын.....	13
Орнату және қосу.....	14
Келешекте тасымалдау.....	15

4 Дайындық 16

Қуатты үнемдеу бойынша кеңестер.....	16
Алғашқы қолдану.....	16
Уақытты орнату.....	16
Құрылғыны алғаш рет тазалау.....	17
Бастапқы қыздыру.....	17

5 Кемпіректі қолдану жолы 18

Пісіру туралы жалпы мәліметтер.....	18
Кемпіректерді қолдану.....	18

6 Пешті іске қосу жолы 20

Пісіру, қуыру және грильде дайындауға қатысты жалпы мәліметтер.....	20
Электр пешін іске қосу жолы.....	20
Жұмыс режимдері.....	21
Пештің сағатын пайдалану.....	22
Тағамдарды пісіру уақытының кестесі.....	24
Грильді іске қосу жолы.....	25
Грильденетін тағамдарды пісіру уақытының кестесі.....	25

7 Күту мен техникалық қызмет көрсету 26

Жалпы мәліметтер.....	26
Пісіру тақтасын тазалау.....	26
Басқару тақтасын тазарту.....	26
Пешті тазалау.....	26
Пеш есігін алу.....	27
Есіктің ішкі өйнегін шығарып алу.....	28
Пеш шамын ауыстыру.....	29

8 Ақаулықтарды іздеу және жою 30

1 ауіпсіздік ж не орша ан орта туралы ма ызды н с аулар ж не ескертулер

Б л б лім жеке жара аттан немесе меншікті за ымдалуынан ор ау а к мектесетін ауіпсіздік туралы н с ауларды амтиды. Б л н с ауларды орындамау б кіл кепілдікті жояды.

ауіпсіздік техникасыны жалпы ережелері

- Б л жабды ты 8 жастан жо ары балалар ж не дене, сезу немесе а ыл-ай м мкіндіктері нашар адамдар жабды ты ауіпсіз пайдалану туралы ба ылау немесе н с ау берілсе ж не байланысты ауіптерді т сінсе пайдалана алады. Балалар жабды пен ойнамауы керек. Тазалауды ж не техникалы ызмет к рсетуді балалар ба ылаусыз орындамауы керек.
- Б л рыл ыны физикалы , сезу ж не ойлау абілеттері шектеулі (балаларды оса), не болмаса т жирибесі не білімі жо адамдар ада алаумен ж не рыл ыны пайдалану а байланысты н с ауларды бермейінше олданауы тиіс. ада алауда ы балалар рыл ымен ойнамауы керек.
- Егер лдекім німді пайдаланса немесе біреуден сатып алса,

пайдаланушы н с аулы ы, нім жапсырмалары ж не бас а тиісті жаттамалар мен б лшектер онымен бірге берілуі тиіс.

- німді еш ашан кілем т селген еденге ойма ыз. йтпесе, нім астында ауаны болмауы электр б ліктерді шамадан тыс ызып кетуін тудырады. Б л німде м селелер тудырады.
- Орнату ж не ж ндеу ж мыстарын У кілетті ызмет к рсету орталы ыны мамандары ана орындауы ажет. У кілеті жо кісілермен орындал ан іс р сімдер н тижесінде орын алуы м мкін а аулы тар шін ндіруші жауапты емес. Орнату алыднда н с ауларды м ият о ып шы ы ыз.
- рыл ы б лінген болса ж не к зге к рінетін а аулы тар болса, рыл ыны іске оспа ыз.
- р пайдаланудан кейін німні функция т т ыштарыны шірілуін ба ыла ыз.

Электр ауіпсіздігі

- Егер німде а аулы бар болса, р сат етілген сервис агенті ж ндегенше оны пайдаланбау

керек. Электр тогы со уыны аупі бар!

- нiмдi тек «Техникалы сипаттамалар» б лiмiнде к рсетiлгендей кернеуi мен ор анысы бар жерге осыл ан розетка а/желiге осы ыз. рыл ыны трансформатормен немесе трансформаторсыз пайдаланып жат ан кезде, жерге осу орнатылымын бiлiктi электр маманы орындауы ажет. Жергiлiктi ережелерге с йкес рыл ыны жерге т йы таусыз пайдалану н тижесiнде орын ал ан кез келген а аулы тар шiн бiздi компания жауапты емес.
- Еш ашан нiмдi стiне су себу немесе ю ар ылы жума ыз! Электр тогы со уыны аупі бар!
- Орнату, тазалау ж не ж ндеу процедуралары кезiнде нiмдi желiден ажырату керек.
- Егер нiмнi уат осылымы кабелi за ымдалса, аупiтi болдырмау шiн оны ндiрушi, оны сервис агентi немесе сол сия ты бiлiктi адамдар ауыстыруы керек.
- Жабды ты желiден толы ымен ажырату а болатындай орнату керек. Б лудi рылыс ережелерi с йкес желiлiк розетка немесе бекiтiлген электр ондыр ысына


бекiтiлген ос ыш амтамасыз етуi керек.


- рыл ы осулы кезде, арт ы абаты атты кызады. Электр сымдары рыл ыны арт ы абатына тимейтiндiгiн тексерi iз, себебi б л оларды б лiнуiне алып келедi.
 - уат сымы пештi есiгi мен жа тауы арасында ысылып алма анын тексерi iз ж не оны ысты абаттарды стiмен ж ргiзбе iз. йтпесе, сымны о шаулауы ерiп, ыс а т йы талу а ж не ртке алып келедi.
 - Электр ралдарымен ж не ж йелерiмен орындалатын кез-келген ж мыстарды у кiлеттi ж не бiлiктi кiсiлер ана орындауы ажет.
 - А аулы бол ан жа дайда рыл ыны шiрiп, оны электр ж йесiнен ажыраты ыз. Б л шiн уйдегi са тандыр ышты шiрi iз.
 - Са тандыр ыш к рсеткiшi нiммен йлесiмдi екенiн тексерi iз.
- нiм аупiсiздiгi
- АБАЙЛА ЫЗ: Пайдалану кезiнде жабды пен олмен жетуге болатын б лiктерi ызады. ыздыру элементтерiне тимеудi

- ада алау керек. 8 жастан т мен балаларды ада алау болмаса, ары стау керек.
- Серпіліс пен имыл жылдамды ына сер ететін ішімдік пен д рі-д рмекті серінде бол анда рыл ыны пайдаланба ыз.
- Та амдарды дайындауда алкогольді ішімдіктерді ос анда абай болы ыз. Жо ары температурада алкоголь буланып, ысты беттерге тигенде жануы ж не ртке алып келуі м мкін.
- рыл ы жанына жан ыш заттарды ойма ыз, себебі, осулы кезінде б йірлік беттері атты ызады.
- Пайдалану кезінде рыл ы ызып кетуі м мкін. Пеш ішіндегі ыздыру элементтеріне тимеуді ада алау керек.
- Барлы желдеткіш тесіктеріні ашы бол анын ада ала ыз.
- Пеште а ылтыр ж не шыны тыларда жабыл ан та амдарды ысытпа ыз. ты ішінде ысым жо арылап, тыны жарылуына алып келеді.
- Жайпа а ылтыр табаны, ыдысты ж не алюминийлі ытырла а азын тікелей пешті т менгі жа ына ойма ыз.

Тым атты ысты пешті т менгі жа ын б лдіруі м мкін.

- атты абразивті тазарт ыштарды немесе шкір металл ыр ыштарды пайдаланып, пеш есігіні шынысын тазалама ыз, йткені олар бетті сырып, б л шыныны сынуына келуі м мкін.
- Жабды ты тазалау шін бу тазала ыштарын пайдаланба ыз, йткені ток со уы м мкін.
- (рыл ы лгісіне байланысты згереді.) Сым тор с ресі мен жайпа а ылтыр табаны сым ба ыттауыштарына д рыстап ою Сым тор с ресін ж не/немесе табаны ба ыттауыш а д рыстап ою те ма ызды. Сым тор с ресін екі сыр ытпалы жол а салып, та амды сал анда екі жа ыда те екендігін тексері із (Келесі сан а ара ыз).





- Алды ы есігіні шынысы алын ан не шытына ан болса, ырылыны пайдаланба ыз.
- Пеш т т асы с лгі р ат ыш емес. Гриль функциясы ашы есікте бол анда, с лгіні, ол апты немесе сас то ыма нмдерді ілме із.
- Та амды пешке салар немесе пештен шы арар кезінде р ашан ысты а т зімді ол аптарды пайдаланы ыз.
- Пісіру а азын зірлеу мырасына немесе духовка аксессуарына (науа, сымды гриль, т.б.) тама пен бірге ойы ыз, содан кейін барлы ын алдын ала ыздырыл ан духовка а салы ыз. Духовканы ыздыру элементтеріне тию аупін болдырмау шін аксессуардан немесе мырадан шы ып т р ан пісіру а азыны арты б ліктерін алы ыз. Пісіру а азы шін пісіру а азын к рсетілген м ннен жо арыра ж мыс температурасында еш ашан пайдаланба ыз. Пісіру а азын тікелей духовка т біне ойма ыз.
- АБАЙЛА ЫЗ: Ток со уын болдырмау шін шамды ауыстыру алдында ырылыны шірулі екеніне к з жеткізі із.
- ырылыны ызып кетуін болдырмау ма сатында оны с ндік есік артына орнатпау ажет.
- ырылыны тікелей еденні стіне орнату ажет. Оны негізді немесе тіректі стіне ондыру а болмайды.
- АБАЙЛА ЫЗ: Май бар кемпірікте ада алаусыз пісіру ауіпті болуы м мкін ж не ртке келуі м мкін. ЕШ АШАН отты сумен шіруге тырыспа ыз, ырылыны шірі із, содан кейін жалынды а па немесе ртке т зімді жап ыш сия ты бірде емен жабы ыз.
- ЕСКЕРТУ: зірлеу процесі ада алануы керек. ыс а мерзімді зірлеу процесі здіксіз ада алануы керек.
- АБАЙЛА ЫЗ: рт аулі бар: пісіру беттерінде заттарды са тама ыз.

- АБАЙЛА ЫЗ: Егер б т сын ан болса, ток со пауы шін рыл ыны шірі із.
- Пеш йнегі сын ан жа дайда: Барлы конфоркаларды ж не электр ыздыр ыш элементтерді дереу шіріп, рыл ыны уат к інен ажыраты ыз. рыл ыны бетіне ол тигізбе із. Жабды ты пайдаланба ыз.
- рыл ы сырт ы таймер немесе ашы ты тан бас ару ж йесімен бас ару а арналма ан.
- Пісіру бетіндегі немесе к стр л т біндегі ыл алдылы себебінен жинал ан бу ысымы к стр лді жылжытуы м мкін. Сонды тан, пешті беті мен к стр лдерді т бтері р ашан р а бол анын тексері із.
- АБАЙЛА ЫЗ: Тек зірлеу жабды ыны ндірушісі жаса ан немесе жабды ты ндірушісі пайдалану н с аулы ында жарамда деп к рсеткен пісіру та тасыны ор а ыштарын немесе жабды та кірістірілген пісіру та тасыны ор а ыштарын пайдаланы ыз. Жарамсыз ор а ыштарды пайдалану с тсіз жа дайлар а келуі м мкін.
- німде рт болмауы шін:
 - Ашаны розетка а ш ын тумайтындай осыл анын тексері із.
 - За ымдал ан немесе кесілген кабельді, т пн с а кабельден бас а зарт ыш кабельді пайдаланба ыз.
 - Розеткада ы с йы ты немесе ыл ал німге тимеуін тексері із.
- Д рыс пайдалану
 - Б л рыл ы тек т рмысты ажеттілік шін ндірілген. Сауда ма сатында олданылса, кепілдігі жойылады.
 - Б л рыл ы тек та амды пісіруге ана арнал ан. Оны бас а ма саттарда, мысалы б лмені жылыту шін пайдалану а болмайды.
 - рыл ыны гриль астына арнал ан таба ты жылыту шін, с лгілерді, ыдыс-ая с лгілерін пеш есігіні т т ыштарына ілу ар ылы кептіру шін пайдалану а болмайды. Сонымен атар, б л рыл ыны б лмені жылыту ма сатында олдану а болмайды.
 - рыл ыны д рыс пайданланбау себебінен туында ан а аулы тар шін ндіруші жауапты емес.

- Пешті та амдарды еріту, пісіру, уыру ж не грильде дайындау шін пайдалану а болады. .

Балар ауіпсіздігі

- АБАЙЛА ЫЗ: Пайдалану кезінде жетуге болатын б ліктер ысты болуы м мкін. Кішкентай балдар алша жерде болуы керек.
- Орама материалдары балалар а зиянды болады. Балаларды орама материалдарынан алша ста ыз. Орама материалдарды барлы б ліктерін орша ан орта стандарттарына сай таста ыз.
- Электр жабды тары балалар шін ауіпті болып табылады. Іске осулы бол анда баларды осы нмнен алша болуы ада алап, оларды нмнен ойнауын болдырма ыз.
- Жабды ты стіне балаларды ол жететін еш андай зат ойма ыз.
- Есік ашы кезде о ан ешбір ауыр затты ж ктеме із ж не о ан баларды отыруына жол берме із. Ол аударылып кетуі не ілгектері за ымдануы м мкін.

Ескі нмді тастау

о ыс нмдерді ла тыру туралы WEEE директивасыны талаптарына с йкестік:



Б л нм EO WEEE директивасыны (2012/19/EU) талаптарына с йкес келеді. Б л нмде о ыс электр ж не электронды жабды (WEEE) жіктеу та басы бар.

Б л нм айта пайдалану а болатын ж не айта деу шін жарамды жо ары сапалы б лшектермен ж не материалдармен жасал ан. ызмет к рсету мерзімі біткенде о ыс нмді деттегі т рмысты ж не бас а о ыстармен бірге ла тырма ыз. Оны электр ж не электронды жабды тарды айта деу шін жинау орталы ына апары ыз. Б л жинау орталы тары туралы білу шін жергілікті билік органдарына хабарласы ыз.

RoHS директивасыны талаптарына с йкестік:


Сіз сатып ал ан нм EO RoHS директивасыны (2011/65/EU) талаптарына с йкес келеді. Оны рамында директивада к рсетілген зиянды ж не тыйым салын ан материалдар жо .

Орама материалдарын тастау


- Орама материалдары балалар шін ауіпті. Орама материалдарын балаларды олы жетпейтін ауіпсіз жерге ойы ыз. нмні орама материалдары айта делетін материалдардан жасал ан. айта делетін алды н с ауларына с йкес с рыпта ыз ж не оларды д рыс таста ыз. Оларды алыпты й алды тарымен бірге тастама ыз.

2 р ы л ы ы з

Жалпы шолу



- | | | | |
|---|-----------------|----|--------------------------------------------------|
| 1 | Алды ы есік | 7 | Жанар ы та тасы |
| 2 | Т т а | 8 | Желдеткіш моторы (арт ы болаттан жасал ан табан) |
| 3 | Асты ы тартпа | 9 | Шам |
| 4 | Таба | 10 | Грильдї ыздыру элементі |
| 5 | Сым тор с ресі | 11 | С рені позициялары |
| 6 | Бас ару та тасы | | |




- | | | | |
|---|------------------------------------------|---|----------------------------------------|
| 1 | Функция тетігі | 6 | Бір контурлы пісіру табасы Алды ы о жа |
| 2 | Жылыту шамы | 7 | Ке ейтілген пісіру табасы Арт ы о жа |
| 3 | Бір контурлы пісіру табасы Арт ы сол жа | 8 | Термостат шамы |
| 4 | Екі контурлы пісіру табасы Алды ы сол жа | 9 | Термостат тетігі |
| 5 | Санды таймер | | |

Буманы рамы




Жабды тар рыл ыны лгісіне арай т рлі болуы м мкін. Пайдаланушы н с ауында қ рсетілген кейбір жабды осы рыл ыда болмауы м мкін.

1. **Пайдаланушы н с аулы ы**
2. **Жайпа а ылтыр таба**
ннан жасал ан та амдарды пісіруге, м здатыл ан та амдарды ерітуге ж не лкен б лікті та амдарды уыру а пайдаланылады.





3. **Сым тор с ресі**
уыру а арнал ан ж не та амдарды алыпта пісіру, уыру ж не зірлеу кезінде ажетті с реге ою шін пайдалнылады.



4. **Сым тор с ресі мен жайпа а ылтыр табаны сыр ытпалы ба ыттауыштар а ою**
(Б л м мкіндік осымша. Ол нмде болмауы м мкін.)

Сыр ытпалы ба ыттауыштар табалар мен сым тор с ресін о ай орнату а ж не шы ару а м мкіндік береді.

Табалар мен сым тор с ресін сыр ытпалы ба ыттауыштармен пайдалан анда, таба мен сым тор с ресі шеттері сыр ытпалы ба ыттауыштарды арт ы б лігіне орналас ан адауыштар а с йеніп т р анын тексері із.






Техникалы сипаттамалары

ЖАЛПЫ	
Сыртқы көлемдері (биіктігі / ені / тереңдігі)	850 мм/500 мм/600 мм
Кернеу / жиілік	220-240В ~ 50 Гц
Жалпы тұтынылатын қуат	8.2 кВт
Сақтандырғыш	25 А
Сым түрі / қимасы	мин.Н05VV-FG 3 x 2,5 мм ²
ПІСІРУ ТАҚТАСЫ	
Жанарғылары	
Артқы сол жақ	Бір контурлы пісіру табасы
Өлшемі	140 мм
Қуаты	1200 Вт
Алдыңғы сол жақ	Екі контурлы пісіру табасы
Өлшемі	120/180 мм
Қуаты	700/1700 Вт
Алдыңғы оң жақ	Бір контурлы пісіру табасы
Өлшемі	140 мм
Қуаты	1200 Вт
Артқы оң жақ	Кеңейтілген пісіру табасы
Өлшемі	140/250 мм
Қуаты	1100/2000 Вт
ПЕШГРИЛЬ	
Басты пеш	Бірнеше функциялы пеш
Ішкі шамы	15–25 Вт
Гриль қуат шығыны	1.6 кВт

Жалпы м ліметтері: Электрикалы пештердегі уатты т тыну та тасында ы деректер EN 60350-1 / IEC 60350-1 стандартына с йкес келтірілген. Б л деректер т менгі-жо ар ы ыздыр ыш элементі немесе желдеткішті (бар болса) к мегімен ыздыру функцияларымен деттегі толтыру кезінде аны тал ан.


уат тиімділігі класы тиісті функцияларды ырыл ыда бар не жо ты ына байланысты т менде к рсетілген арты шылы тар а с йкес аны тал ан. 1 - Желдеткішпен пісіру - немді режим, 2 - Турборежимде ж й пісіру, 3 - Турборежимде пісіру, 4 - Желдеткішпен стінен/астынан ыздыру, 5 - стінен/астынан ыздыру.


	рыл ыны сапасын жа сарту кезінде техникалы сипаттамалары алдын ала ескертусіз згеруі м мкін.
	Б л н с аулы та ы суреттер лгі ретінде берілген ж не ырыл ыны зінен шамалы згешіліктері бар болуы м мкін.


	рыл ыны зат та басында ы немесе ілеспе жатта ы м ндер тиісті стандартта а с йкес зертханалы жа дайларда алын ан. Б л м ндер ырыл ыны олданду жа дайларына байланысты згеруі м мкін.
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Орнату

рылыны кшібар адалар а с йкес білікті маман орнатуы ажет. йтпесе, кепілдігі жойылады. У кілеті жо кісілермен орындал ан іс р сімдер н тижесінде орын алуы м мкін а аулы тар шін ндіруші жауапты емес.

 Орынды ж не электр ондыр ыларын дайындау – т тынушы жауапкершілігінде.


 **ҚАУІПТІ:**
нім жергілікті газ ж не электр нормативтеріне с йкес орнатулы тиіс.

 **АУІПТІ:**
Орнатпас б рын, німде кемшіліктер жо ына к з жеткізі із. Егер болса, оны орнатпа ыз.
За ымдан ан німдер басы ыз а ауіп- атер т ндіруі м мкін.

Орнатудан б рын

рылы астында ажетті ауа са ылауы са тал анына сенімді болу шін, б л рылыны ая ы кілемшені немесе ж мсартыл ан еденні ішіне кіріп кетпеуі шін атты негізді стіне орнатуды сынамыз.

Ас б лмесіні едені рылы салма ымен оса ыдыс-ая тар ж не ысты а т зімді ыдыс-ая тар, та амдар салма ын к тере алатын болуы ажет.



- Оны екі жа ынан ас йлік шкафтармен пайдалану а болады, алайда кемпірек де гейі стінен е аз дегенде 400 мм бос ке істік ж не де рылы мен абыр а, ал ан


ж не биік ас йлік шкаф арасында е аз дегенде 65 мм б йірлік бос ке істік алдыру ажет.

- Сонымен атар, рылыны жеке зін орнату а болады. Кемпірек беті стінен е аз дегенде 750 мм бос ке істік алдыры ыз.
- (*) Сорып алу ралы ас й плитасыны стінде орнатылуы ажет болса, орнату биіктігіне атысты ас й сорып алу ралы ндіруішісіні н с ауларына ара ыз (е азы 650мм).
- Б л рылы 1 санатты ралдары шарттарына с йкес келеді, сонды тан оны арт ы жа ымен ж не бір жа б йірімен ас б лмені абыр аларына, ас б лме жи азына ж не кез-келген лшемді жабды а кіріп т ратындай етіп орнату а болады. **Бас а жа б йіріндегі ас б лме жи азы немесе жабды ы бірдей немесе кішірек лшемде болуы м мкін.**
- рылы жанында ы кез-келген ас б лме жи азы ысты а т зімді болуы ажет (100 °С мин.).

ауіпсіздік шынжыры

Егер німі ізде 2 ауіпсіздік шынжыры болса;

рылыны ауып кетпеуі шін пешпен жабды тал ан екі ор ауыш шынжырмен бекітілуі ажет. Д рыс істікті пайдалана отырып ілгекті (1) ас б лме абыр асына (6) бекіті із ж не ауіпсіздік шынжырын (3) ілгекке лыптау механизмі (2) ар ылы жал а ыз.




- 1 Т ра тылы ілгегі
- 2 лыптау механизмі
- 3 ауіпсіздік шынжыры
- 4 Шынжырды ас б лме плитасыны арт ы жа ына мы тап бекіті із.
- 5 Ас б лме плитасыны арт ы жа ы

6 Ас блме абыр асы

Егер німі ізде 1 ауіпсіздік шынжыры болса;

рыл ыны ауып кетпеуі шін пешпен жабды тал ан бір ауіпсіздік шынжырымен бекітілуі ажет.

німге ауіпсіздік шынжырын бекіту шін, т мендегі суреттегі адамдарды орында ыз.



i Духовканы б йірге е кеюін болдырмау шін, духовканы ал а ж не диагональ бойынша е кеюін болдырмау шін т ра тылы шынжыры м мкіндігінше ыс а болуы керек.

Плиталар а арнал ан плитаны т ра тылы шынжыры кронштейнді кіргізу тесігімен жасалма ан.

Орнату ж не осу

рыл ыны к ші бар нормалар мен ережелерге с йкес орнату ж не осу ажет.

i рыл ыны то азыт ыштарды немесе м здат ыштарды жанына орнатпа ыз. рыл ыдан шы атын ысты пісіруге арнал ан ралдарды то т тынуын жо арлатады.

- рыл ыны кем дегенде екі адам к теруі ажет.
- рыл ыны тікелей еденні стіне орнату ажет. Оны негізді немесе тіректі стіне ондыру а болмайды.

i рыл ыны к теру немесе жылжыту шін есігінен ж не/немесе т т асынан стама ыз. Есігі, т т асы немесе ілгектері б лінуі м мкін.

Электрикалы жал ау

німді «Техникалы сипаттамалары» кестесінде к рсетілгендей уаты жарамды ша ын тізбек згішпен ор ал ан жерге осыл ан розетка а/желіге осы ыз. німді трансформатормен бірге немесе

онсыз пайдалану кезінде жерге осу орнатымын білікті электрикке орындат ызы ыз. Бізді компания німді жергілікті ережелерге сай жерге осу орнатымынсыз пайдалану а байланысты туында ан за ымдар а жауапты болмайды.

! АУІПТІ:
рыл ыны уат берілу жабды ына у кілетті немесе білікті маман осуы ажет. рыл ыны кепілдік уа ыты д рыс орнатудан со ана басталады. У кілеті жо кісілермен орындал ан іс р сімдер н тижесінде орын алуы м мкін а аулы тар шін ндіруші жауапты емес.

! АУІПТІ:
уат сымы ысыл ан, майыс ан немесе б рал ан болмауы ж не рыл ыны ысты беттеріне тиіп т рмайтындай жерде орналасуы ажет. Б лінген уат сымын білікті электр маманы ауыстыруы ажет. йтпесе, электр то ыны со у, ыс а т йы талу немесе рт ауіп бар!

Желіден уаттану мерзімі рыл ы белгісінде к рсетілген деректерге с йкес болуы ажет. Техникалы деректер та тасын есікті немесе асты ы а па ын аш анда к руге болады немесе ол рыл ы т ріне байланысты рыл ыны арт ы абатында ораналас ан.

рыл ыны уат беру сымы "Техникалы сипаттамалар" кесетіндегі м ндерге с йкес келуі ажет.

! АУІПТІ:
Электрлі орнату ж мыстарын бастамас б рын, рыл ыны уат берілу жабды ынан ажыраты ыз. Электр тогы со уыны ауіп бар!

уат сымын осу


i Сым ж ргізу барысында лтты /жергілікті электр нормативтерін олданып, тиісті розетка шы ысын/желісін ж не пеш ты ынын пайдалану керексіз. нім уатыны шектері ты ын мен розетка шы ысы/желісі тасымалдай алатын токтан тыс болса, нім бекітілген электр орнатуы ар ылы тікелей ты ынсыз ж не розетка шы ысынсыз/желісінсіз осылуы керек.

1. То пен жабды тау ралында ы барлы т йіспелерді ажырату м мкін болмаса, ажырат ыш рал е аз дегенде 3мм т йіспелі са ылауымен (бал ымалы са тандыр ыш, ор аушы желілік ажырат ыштар,


т ійі таушылар) осылып, осы ажырат ыш ралыны барлы т ійіспелері рыл ы а ЭИИ н с ауларына с йкес лайы талуы ажет. Осы а идаларды орындамау рыл ыны ж мыс істеуі кезінде а аулы тар тудырып, кепілдігін жойдыруы м мкін.

осымша ауіпсіздік шарасы ретінде ор анысты ажырату ралын пайдалану а ке ес беріледі.

Егер рыл ымен бірге сым жабды талма ан болса:



Сал ындат ыш желдеткіші бар рыл ылар шін (Ол німде болмауы м мкін.)



- 1 Сал ындат ыш желдеткіші
- 2 Бас ару та тасы
- 3 Есігі

Сал ындату желдеткіші бас ару та тасын да, рыл ыны алды ы б лігін де сал ындатады.

i Сал ындату желдеткіші пеш шірілген со 20-30 минуттай ж мыс істеп т рады.

2. Бір фазалы осылым,т менде

к рсетілгендей осы ыз:

- о ыр сым = L (Фаза)
- К к сым = N (Бейтарапты)
- Жасыл/сары сым = (E) (Жер)
- рыл ыны ас й абыр асына арайттері із.

• Пешті ая тарын лайы тау

Пайдалану кезіндегі діріл ыдыстарды оз алтуы м мкін. рыл ы тегіс ж не те елген жа дайда т рса, м ндай ауіпті жа дайды болдырмау а болады.

з ауіпсіздігі із шін, рыл ыны т рт ая ын о а немесе сол а б рау ар ылы те т р анын ж не ж мыс бетін тегіс де гейде т р анын тексері із.

Со ы тексері

1. рыл ы электр уаты желісіне айта осы ыз.
2. Электрикалы функцияларды тексері із.

Келешекте тасымалдау

- німні бастап ы орабын са тап, німді соны ішінде тасымалда ыз. орапта ы н с ауларды орында ыз. Бастап ы орап болмаса, німді к піршікті орама а немесе алы орап а салып, ты ыздап ора ыз.
- Пешті ішіндегі сымды гриль мен науаны пеш есігін за ымдамауы шін, науаларды алпымен бірдей орналас ан пеш есігіні ішкі жа ына картон жола ын салы ыз. Пеш есігін апталында ы абыр а а біріктіріп ора ыз.
- німді оз ау немесе к теру шін оны есігін немесе стат ышын олданба ыз.

i рыл ы стіне еш андай заттар ойма ыз ж не оны тігінен жылжыты ыз.

i Тасымалдау кезінде туында ан болуы м мкін німні жалпы к рнісінде ешбір за ымны болмауын тексері із.

4 Дайынды

уатты немдеу бойынша ке естер

Келесі апарат осы ралды орша ан орта а зиянсыз жолмен пайдаланып, уатты немдеуге к мектеседі:

- Пешті ішінде к ғірт т сті не эмальденген ыдыс-ая пайдаланы ыз, себебі олар ысты ты жа сы ткізеді.
- Пайдаланушы н с аулы ында не пісіру н с ауларында ке ес берілген болса, та амды пісіру кезінде алдын ала ыздыруды жаса ыз.
- Пісіру кезінде пешті есігін жиі аша берме із.
- М мкін бол ан жа дайларда, пешті бір уа ытта бірнеше та амды пісіруге тырысы ыз. Та амды сымды с реге пісіру ыдыстарын ою ар ылы зірлеуге болады.
- Бірнеше та ам зірлейтін болса ыз, оларды бірінен кейін бірін бірден пісірі із. Пешті айта ыздыруды ажеті болмайды.
- Пешті пісіру уа ыты ая талар алдында бірнеше минут б рын шіру ар ылы уатты немдеуге болады. Пешті есігін ашпа ыз.
- Пісірмей т рып, м здатыл ан та амдарды ерітіп алы ыз.
- Пісіру шін а па ы бар азандарды/табаларды пайдаланы ыз. а па ы жо ыдыста пісіру уатты т тынылуын 4 есеге арттыруы м мкін.
- Та ам зірленетін азанны астына с йкес келетін жанар ыны пайдаланы ыз. рдайым та амдар а с йкес келетін ыдыс лшемін олданы ыз. Ыдыс та амнан лкен болса, оны пісіру шін к бірек уат кетеді.
- Электр жанар ылармен пісіру кезінде асты тегіс азандарды пайдалан ан ж н. Асты ж а азандар ысты ты жа сыра ткізеді. Т тынылатын уатты 1/3 б лігін немдеуге болады.
- Ыдыстар мен азандар пісіру айма тарына с йкес келуі керек. Ыдыстарды не азандарды асты пісіру панелінен кіші болмауы тиіс.
- Пісіру айма тары мен азандарды астын таза ста ыз. Лас бол ан жа дайда ысты ты ткізуі нашарлауы м мкін.
- за пісірілетін та амдар шін, пісіру айма ын пісіру ая талар алдында 5 не 10 минут б рын шірі із. Панельде ал ан ызуды пайдалану ар ылы уатты 20%- а немдеуге болады.

Ал аш ы олдану

Уа ытты орнату




Кез келген лайы тауды жасау кезінде, тиісті белгілер бейнебетте жыпылы тай бастайды.

Духовканы уаты бірінші рет осыл аннан кейінгі к н уа ытын орнату шін пернелерін басы ыз.



Сенсорлы бас ару лгілері шін, алдымен т ртіп, одан кейін к н мен уа ыт орнату шін пайдаланы ыз.

та басын т рту ар ылы орнатуды раста ыз ж не растау шін ешбір пернені т ртпестен 4 секунд бойы к тізі.



- 1 Реттеу т ймешігі
- 2 Т ймешіктерді лттау белгісі
- 3 Са ат белгісі
- 4 Дабылды дыбыс аттылы ы белгісі (Ол німде болмауы м мкін.)
- 5 немдеу режимі белгісі
- 6 осу т ймесі
- 7 Алу т ймесі
- 8 Уа ыт б ліш белгісі
- 9 Дабыл белгісі
- 10 Пісіру уа ытыны со ы белгісі
- 11 Пісіру уа ыты белгісі
- 12 Ба дарлама т ймешігі



Бастап ы уа ыт орнатылма ан болса, са ат **12:00** м ннен бастап ж мыс істей бастайды ж не та басы к рсетіледі. Б л та ба уа ыт орнатыл аннан кейін кетеді.



уат зілген жа дайда а ымда ы уа ыт параметрлерінен бас тартылады. Оны айта реттеу ажет болады.

рыл ыны ал аш рет тазалау



Бет кейбір жу ыш заттарды немесе тазала ыш заттарды пайдалан анда б лінуі м мкін.

Тазалау кезінде атты жу ыш заттарын, тазала ыш нта тарын/кремдерін немесе кез-келген ткір заттарды пайдаланба ыз.

1. Барлы бума материалдарын алып таста ыз.
2. рыл ыны бетін ыл ал матамен немесе губкамен с рті із ж не матамен р аты ыз.

Бастап ы ыздыру

німді 30 минуттай ыздырып, ажыраты ыз.

Осылайша, кез келген ндірістік алды тар немесе абаттар жанып кетеді ж не жойылады.



АБАЙЛА ЫЗ!

Ысты беттер жану а алып келеді! рыл ы ж мыс істеуі кезінде атты ызуы м мкін. Еш ашан ысты жанар ыларды, пешті ішкі б ліктерін, ысыт ыш б ліктерін ж не т.б. стама ыз. Балаларды аула ста ыз.

Та амды пешке салар немесе пештен шы арар кезінде р ашан ысты а т зімді ол аптарды пайдаланы ыз.

Электр пеші

1. Пештен барлы пісіру науалары мен гриль торын алы ыз.
2. Пешті есігін жабы ыз.
3. Static (Т ра ты) ба ытын та да ыз.
4. Е жо ар ы грильдеу уатын та да ыз; *Электр пешін іске осу жолы, Бет 20 б лімін ара ыз.*
5. Пешті шамамен 30 минут осып ойы ыз.
6. Пешті ажыраты ыз; *Электр пешін іске осу жолы, Бет 20 б лімін ара ыз*

Гриль пеші

1. Пештен барлы пісіру науалары мен гриль торын алы ыз.
2. Пешті есігін жабы ыз.
3. Е жо ар ы грильдеу уатын та да ыз; *Грильді іске осу жолы, Бет 25 б лімін ара ыз.*
4. Пешті шамамен 30 минут ж мыс істеткізі із.
5. Грильдеу функциясын ажыраты ыз; *Грильді іске осу жолы, Бет 25 б лімін ара ыз*



рыл ы ал аш ы іске осыл анда, бір-екі са ат бойы т тін мен ііс шы уы м мкін. Б л алыпты жа дай. Т тін мен іісті кетіру шін б лме д рыс желдетілетінін тексері із. Шы ып жат ан т тін мен іісті тікелей ж тудан са болы ыз.

5 Кемпіректі олданду жолы

Пісіру туралы жалпы м ліметтер



Таба а еш ашан штен бірінен асырып май йма ыз. Майды ыздыру кезінде кемпіректі араусыз алдырма ыз. атты ызып кеткен май рт ауіпн тудырады. **рт болып ал ан жа дайда, оны еш ашан сумен шіруге тырыспа ыз!** Май от а тиген жа дайда, оны ртке т зімді жап ышпен немесе ыл ал матамен жабы ыз. Егер кемпіректі шіру ауіпсіз болса, оны шіріп, рт с ндіру б ліміне хабарласы ыз.


- Та амдарды уырудан б рын, оларды р ашан жа сылап р атып, ысты май а жайлап салы ыз. уырудан б рын м здатыл ан та амдар толы ымен ерітілгеніне к з жеткізі ыз.
- Майды ыздыру кезінде, пайдаланып жат ан ыдысты жаппа ыз.
- Табалар мен к стр лдерді т т алары ызып кетпеуі шін т т алары кемпірек стінде т рмайтындай етіп ойы ыз. Ыдыстарды кемпірек стіне те герімсіз ж не о ай лап кететіндей жа дайда ойма ыз.
- Бос ыдыстарды ж не к стр лдерді пісіру айма ы стіне осулы кезінде ойма ыз. Олар б лінеді.
- Пісіру айма ын стінде ыдыстарсыз ж не к стр лдерсіз іске осу рыл ыны б лдіреді. Пісіру айма тарын та амды пісіру толы ымен ая тал ан со шірі із.
- рыл ыны беті ысты болуы м мкіндігінен, пластика ж не алюминий ыдыстарды стіне ойма ыз. Бет стінде кез-келген еріген заттарды дереу тазала ыз. М ндай ыдыстарды та амдарды са тау шін де пайдалану а болмайды.
- Жайпа т пті к стр лдер мен ыдыстарды ана пайдаланы ыз.
- К стр лдер мен табалар а та амны тиісті м лшерін салы ыз. Соңды тан, ыдыстарды сыртынан а ып кетуін болдырмау ар ылы ажетсіз тазалауды орындау ажет болмайды. К стр лдер мен табаларды а па тарын пісіру айма ына ойма ыз. К стр лдерді пісіру айма ыны ортасында т ратындай етіп ойы ыз. К стр лді бас а

пісіру айма ына жылжыту ажет болса, оны сыр ытпай, к теріп пісіру айма ына ойы ыз.


Шыны керамикалы кемпіректер туралы

ке естер


- Шыны керамикалы беттер ысты а т зімді ж не жо ары температура згешіліктері сер етпейді.
- Шыны керамикалы беттерді са тау орны немесе б лу та тасы ретінде пайдаланба ыз.
- Т птері механикалы делген к стр лдер мен табаларды ана пайдаланы ыз. ткір ж здер бетте сызаттар алдырады.
- Алюминий ыдыстар мен табаларды пайдаланба ыз. Алюминий шыны керамикалы бетті б лдіреді.




Т гілген с йы ты шыны керамикалы бетті б лдіріп, рт тудырады.




Ойыс немесе д гес т пті ыдыстарды пайдаланба ыз.



Жайпа т пті к стр лдер мен табаларды ана пайдаланы ыз. Ысты ты жа сыра тартады. К стр лді диаметрі тым кішкентай болса, уат бос а т тынылады.




Кемпіректерді олданду



- 1 Бір контурлы пісіру табасы 14-16 см
- 2 Екі контурлы пісіру табасы 12-14/18-20 см
- 3 Бір контурлы пісіру табасы 14-16 см

- 4 Ке ейтiлген пiсiру табасы 14-16/25-27 см с iкес жанар ыларда пайдаланылатын ыдыстарды сынылатын диаметрлерiнi тiзiмi.

 АУІПТІ:
Кемпірек стiне андай-да бiр затты т сiп кетуiне жол берме iз. Тiптi т з сауыты секiлдi кiшкентай заттарда кемпіректi б лдiруi м мкiн.
Шытына ан кемпіректердi пайдаланба ыз. Су осы шытынаулар арасынан тiп, ыс а т йы талуды тудырады.
рыл ы бетi б лiнген жа дайда (мыс, к рiнетiн шытынаулар), электр то ыны со уын болдырмау шiн рыл ыны дереу шiрi iз.

Шыны к йiктасты пiсiру панелi ж мыс iстеу шамымен ж не ысты айма ты ескерту индикаторымен жабды тал ан.
Ысты айма ты ескерту индикаторы белсендi айма ты к йiн к рсетiп, та та шкеннен кейiнде жанып т рады. Та таны температурасы олмен стау а келетiн де гейге дейiн сал ында анда, ескерту индикаторы шедi. Ысты айма ты ескерту индикаторыны жыпылы тауы а аулы ты бiлдiрмейдi.

 Жылдам ызатын шыны керамиканы кемпіректерi осыл ан кезде ашы жары берiп т рады. Ашы жары а тура арама ыз.



Керамика та таларын осу

Кемпіректi бас ару т т ыштары та таларды iске осу шiн олданылады. ажеттi уатты орнату шiн, кемпіректi бас ару т т ыштарын ажеттi де гейге б ра ыз.

Пісіру қуатының деңгейі	1	2	3
	жылыту	бұқтыру, қайнату	пісіру, қуыру, қайнату


Керамика та таларын шіру

Кемпірек т т ышын шірулі (жо ар ы) жа дайына арай б ра ыз.

Бірнеше б лікті пісіру айма тарын пайдалану


Бірнеше б лікті пісіру айма тары бiр пісіру айма ында т рлi к лемдi к стр лдермен пісіруге м кiндiк бередi. Осы пісіру айма тары осыл анда, iшкi пісіру айма ы осылады.

1. осыл ан пісіру айма ыны диаметрiн згерту шiн, бас ару т т ышын са ат тiлiмен б ра ыз.
2. Пісіру панелiнi радиусы згергенде дыбыс естiледi.




Бірнеше б лікті пісіру айма тарын шіру

1. Пештi шіру шiн т т ышты са ат тiлiне арсы шіру (жо ар ы) жа дайына арай б ра ыз. Пісіру айма ыны барлы б ліктерi шедi.





- 1 1-орын
- 2 2-орын
- 3 3-орын

 Бірнеше б лікті пісіру айма тарыны 2-ші ж не 3-ші орны байланыссыз ж мыс iстемейдi.

6 Пешті іске осу жолы

Пісіру, уыру ж не грильде дайындау а атысты жалпы м ліметтер

	<p>АБАЙЛА ЫЗ! Ысты беттер жану а алып келеді! Құрылғы жұмыс істеуі кезінде қатты қызуы мүмкін. Ешқашан ыстық жанарғыларды, пештің ішкі бөліктерін, ысытқыш бөліктерін және т.б. ұстамаңыз. Балаларды аулақ ұстаңыз. Та амды пешке салар немесе пештен шы арар кезінде р ашан ысты а т зімді ол аптарды пайдаланы ыз.</p>
	<p>АУІПТІ: Пеш есігін абайлап ашыңыз, себебі бу шығып кетуі мүмкін. Шы ып жат ан бу олдары ызды, беті зді ж не/немесе к здері зді к йдіруі м мкін.</p>

Пісіруге арнал ан ке естер

- К йдірмейтін ралмен аптал ан металды табаларды немесе алюминий ыдыстарын немесе ысты а т зімді силиконды алыптарды пайдаланы ыз.
- С редегі бос орынды олданы ыз.
- Пісіру алпын с рені ортасына ойы ыз.
- Пешті немесе грильді оспас б рын с рені д рыс жа дайын та да ыз. Пеш ысты кезінде с ре жа дайын зертпе із.
- Пеш есігін жабы ста ыз.


уыру а арнал ан ке естер

- Пісіру толы тай тауы етіне, к ркетауы ты ж не лкен б лікті еттерді лимон шырыны ж не ара б рыш секілді аты тарды д мдеу пісіруі тиімділігін жо арлатады.
- С йекті еттерді уыру шін бірдей м лшердегі с йексіз еттерді уыр анмен салыстыр анда 15-тен 30- а минут а дейін за ыра уа ыт кетеді.
- Ет жуанды ыны рбір сантиметрі пісіру уа ытыны 4-5 минутын талап етеді.
- Пісіру уа ыты ая тал ан со , етті пешті ішінде 10 минут а алдыры ыз. Шырын уырыл ан етті стінен жа сыра тарайды ж не етті кескен кезде шы ып кетпейді.
- Балы ысты а т зімді жайпа та та а орта ы немесе т менгі с реге ойылуы ажет.

Грильде дайындау а арнал ан ке естер

Ет, балы ж не с еті грильде дайындал анда, олар тез ызарады, сті гі абы шасы жа сы болып, кеуіп кетпейді. Жайпа б ліктер, ет істіктері мен жі ішке ш жы тарды сіресе ызана ж не ияр секілді рамында суы к п к к ністермен грильде дайындау а болады.


- Б ліктерді грильде дайындалуы шін сым тор с рені стіне немесе астында сым тор с ресі бар жайпа табыны стіне жайып салы ыз. Жабыл ан бос орынны к лемі ыздыр ышты к лемінен аспауы ажет.
- Гриль бар сым тор с рені немесе жайпа табаны пешті ажетті дейгейіне ойы ыз. Грильді сым тор с реде дайындап жат ан болса ыз, т менгі с реге майды жинайтын жайпа таба ойы ыз. Тазалау о ай болу шін, таба а шамалы су йы ыз.

	<p>Грильде дайындау а жарамды емес та амдар рт аупін тудырады. Грильде дайындау а арнал ан та амдар ана ар ынды гриль ысты ына жарамды. Та амды грильді арт ы жа ына арай тым алыс а ойма ыз. Б л е ысты жер ж не майлы та ам от а тиуі м мкін.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электр пешін іске осу жолы


Пеш бас анда шы ып т ратын кенеттен жанатын тетіктермен жабды тал ан.

1. Тетікті шы ару шін ішіне арай басып, ажетті орнатуды жасау шін б ра ыз.



2. Тама пісіру ая тал ан кезде т т аны ішке арай басы ыз

Температураны ж не ж мыс режимін та дау




1. Функция тетігі
2. Термостат тетігі

1. Функция тетігін ажетті ж мыс режиміне орнаты ыз.
 2. Температура тетігін ажетті температура а орнаты ыз.
- » Пеш орнатыл ан температура а дейін ызып, соны са тап т рады. ыздыру кезінде, температура шамы жанып т рады.

Электр пешін шіру

Функция тетігін ж не температура тетігін " шіру (жо ар ы) позициясына арай б ры ыз. Сымнан жасал ан текшені б йірдегі с реге д рыс ою те ма ызды. Сымнан жасал ан текше б йірдегі с релерді арасына суретте к рсетілгендей салынуу керек. Сымнан жасал ан текше пешті арт ы абыр асына арама- арыс орнатылмауы тиіс. Тамаша грильдеу н тижесін алу шін, сымнан жасал ан текшені с рені алды ы б лігіне сыр ытып салы ыз да, есікті к мегімен бір орын а орналастыры ыз. (рыл ы лгісіне байланысты згереді.)



Ж мыс режимдері

Осы жерде к рсетілген ж мыс режимдеріні реті сізді лгі ізден згеше болуы м мкін.

Жо ар ы ж не т менгі ыздыру



Жо ар ы ж не т менгі ыздыру функциялары іске осыл ан. Та ам стінен ж не астынан да бір уа ытта ыздырылады. Мысалы, б л торттар, нан німдері немесе пісіру алыпыны ішіндегі торттар ж не пісірмелер шін ы айлы болады. Тек бір табамен пісіру.

Астынан ыздыру



Тек т меннен ыздыру функциясы іске осыл ан. Б л пицца ж не осы ан сас та амдарды т меннен ыздыру шін ы айлы. Б л функция бумен о ай тазалау шін де пайдаланылуы керек.



Желдеткішпен астынан/ стінен ыздыру



стінен ыздыру, астынан ыздыру ж не желдеткіш (арт ы абыр асында) іске осыл ан. Ысты ауа желдеткіш ар ылы пешті ішімен біртекті таралады. Тек бір табамен пісіру.

Желдеткішпен ж мыс істеу



Пеш ыздырылмайды. Тек пеш (арт ы абыр асында ы) іске осулы болады. М здатыл ан т йіршікті та амды баяу б лме температурасында еріту ж не пісірілген асты суыту шін жа сы.

Желдеткішпен ыздыру



Арт ы ыздыр ышпен ыздырылатын жылы ауа желдеткіш ар ылы пешті ішімен біртекті таралады. Б л та амдарды р т рлі с ре де гейлерінде зірлеу шін ы айлы ж не детте алдын ала ыздыруды талап етпейді. Бірнеше табамен пісіру шін олайлы. Б л функция бумен о ай тазалау шін де пайдаланылуы керек.



"3D" функциясы



стінен ыздыру, астынан ыздыру ж не желдеткішті (арт ы абыр асында) к мегімен ыздыру функциялары іске осыл ан. Та ам барлы жа ынан біртекті ж не тез пісіріледі. Тек бір табамен пісіру.

Толы грильдеу



Пешті т бесіндегі лкен грильдеу ралы осылады. лкен м лшердегі асты грильдеу шін ы айлы.

- Грильдеу шін, лкен не орташа лшемді порцияларды грильдеу ралыны астында д рыс с ре позициясына ойы ыз.
- Температураны е жо ары де гейге орнаты ыз.
- Грильдеу уа ытын жартысы ткен со , та амды айналдыры ыз.


Гриль+желдеткіш



Грильдеу сері Толы грильдеу функциясы сия ты к шті болмайды

- Грильдеу шін, кіші не орташа лшемді порцияларды грильдеу ралыны астында д рыс с ре позициясына ойы ыз.
- ажетті температураны орнаты ыз.
- Грильдеу уа ытын жартысы ткен со , та амды айналдыры ыз.

Пешті са атын пайдалану



- 1 Реттеу т имешігі
- 2 Т ймешіктерді лттау белгісі
- 3 Са ат белгісі
- 4 Дабылды дыбыс аттылы ы белгісі (Ол німде болмауы м мкін.)
- 5 немдеу режимі белгісі
- 6 осу т имесі
- 7 Алу т имесі
- 8 Уа ыт б ліш белгісі
- 9 Дабыл белгісі
- 10 Пісіру уа ытыны со ын белгісі
- 11 Пісіру уа ыты белгісі
- 12 Ба дарлама т имешігі

	Пісіруді ая талу уа ытына е к п дегенде 5 са ат 59 минут уа ытын орнату а болады. уат берілуіні то тауы себебінен ба дарлама ж мысы то тайды. Пешті айта ба дарламалау ажет.
	Кез келген параметрді орнату кезінде дисплейде атысты та балар жыпылы тайды. Параметрлер іске осылуы шін шамалы уа ыт к ту ажет.
	Егер ешбір пісіру параметрі орнатылмаса, к н уа ытын орнату м мкін емес.
	зірлеу бастал анда зірлеу уа ыты орнатылса, ал ан уа ыт к рсетіледі.

зірлеу уа ытын орнату ар ылы зірлеу;

Духовканы таймерде зірлеу уа ытын орнату ар ылы к рсетілген уа ытты со ында то тайтындай орнату а болады.

1. Пісіру функциясын та да ыз.
2. ⌚ пернесін зірлеу уа ыты шін дисплейде **→** та басы к рсетілгенше т рті із.
3. зірлеу уа ытын **+** / **-** пернелерімен орнаты ыз.

» » зірлеу уа ыты орнатыл аннан кейін **→** та басы ж не уа ыт б лігі дисплейде здіксіз к рсетіледі.

4. Та амды пешті ішіне салып, температура т т асымен температураны орнаты ыз. Пісіру басталады.


» зірлеу бастал анда зірлеу уа ыты дисплейде кері санала бастайды ж не уа ыт б лігі та басыны барлы б ліктері жанады. Орнатыл ан зірлеу уа ыты 4 бірдей б лікке б лінеді ж не р б лікті уа ыты біткенде сол б ліктерді та басы шеді. Осылайша, сіз ал ан зірлеу уа ытыны жалпы зірлеу уа ытына атынасын о ай т сіне аласыз.

зірлеу уа ытыны со ын кейінірек уа ыт а орнату;

Таймерде зірлеу уа ытын орнатудан кейін сіз зірлеу уа ытыны со ын кешірек уа ыт а орната аласыз.

1. Пісіру функциясын та да ыз.
2. ⌚ пернесін зірлеу уа ыты шін дисплейде **→** та басы к рсетілгенше т рті із.
3. зірлеу уа ытын **+** / **-** пернелерімен орнаты ыз.

» » зірлеу уа ыты орнатыл аннан кейін **→** та басы дисплейде здіксіз к рсетіледі.

4.  пернесін зірлеу уа ытыны со ы шін дисплейде →| та басы к рсетілгенше т рті із.
5. зірлеу уа ытыны со ын орнату шін + / - пернелерін басы ыз.

» зірлеу уа ыты орнатыл аннан кейін |→ та басы, рі →| та басы ж не уа ыт б лігі дисплейде здіксіз к рсетіледі. зірлеу бастал аннан кейін →| та басы кетеді.

6. Та амды пешті ішіне салып, температура т т асымен температураны орнаты ыз. Пісіру басталады.

» **Духовка таймері іске осылу уа ытын зірлеу уа ытын сіз орнат ан зірлеу уа ытыны со ынан шегеру ар ылы есептейді.** Та дал ан ж мыс режимі зірлеуді басталу уа ыты келгенде белсендіріледі ж не духовка орнатыл ан температура а дейін ыздырылады. Ол осы температураны пісіруді ая талу уа ытына дейін стап т радды.




» зірлеу бастал анда зірлеу уа ыты дисплейде кері санала бастайды ж не уа ыт б лігі та басыны барлы б ліктері жанады. Орнатыл ан зірлеу уа ыты 4 бірдей б лікке б лінеді ж не р б лікті уа ыты біткенде сол б ліктерді та басы шеді. Осылайша, сіз ал ан зірлеу уа ытыны жалпы зірлеу уа ытына атынасын о ай т сіне аласыз.


7. зірлеу процесі ая тал аннан кейін дисплейде «Со ы» к рсетіледі ж не таймер дыбысты ескерту береді.
8. Аудио ескерту 2 минут бойы естіледі. Аудио ескертуді то тату шін жай кез келген пернені басы ыз. Аудио ескертуді дыбысы шіріледі ж не а ымда ы уа ыт к рсетіледі.






Дыбысты ескертуді со ында кез келген пернені басса ыз, духовка ж мысын айта бастайды. Ескертуді со ында духовканы айта осылуын болдырмау шін температура т т асын ж не функция т т асын «0» (шірулі) к йіне б ры ыз.

Пернелерді лыптау функциясын осу
Духовканы олданду а пернелерді лыптау функциясын белсендіру ар ылы жол бермеуге болады.

1.  белгішесіне дисплейде  та басы к рсетілгенше т рті із.
- » «OFF» (ШІРУЛІ) дисплейде к рсетіледі.
2. Пернелер лпын белсендіру шін + пернесін басы ыз.
- » Пернелер лпы белсендірілгеннен кейін дисплейде «On» (осулы) к рсетіледі ж не  та басы жан ан к йде алады.





Пернелер лпы белсендірілгенде духовка пернелері ж мыс істемейді. уат зілген жа дайда пернелер лпы болдырылмайды.

1.  белгішесіне дисплейде  та басы к рсетілгенше т рті із.
- » «On» (осулы) дисплейде к рсетіледі.
2.  пернесін басу ар ылы пернелер лпын шірі із.
- » "OFF" (шірулі) белгісі т ймешіктерді лптау функциясы шірілісімен к рінеді.

Дыбысты таймерді орнату
німні таймерін зірлеу ба дарламасынан бас а кез келген ескерту немесе еске сал ыш шін пайдалану а болады.

Дыбысты таймер духовка функцияларына еш андай сер етпейді. Ол тек ескерту ретінде олданылады. Мысалы, духовкада ы та амды белгілі бір уа ытта айналдыру ажет бол анда, ол те пайдалы. Таймер орнатыл ан уа ытты со ында аудио ескерту береді.

1.  пернесін дисплейде  та басы к рсетілгенше т рті із.





Е жо ар ы дабылды уа ыт - 23 са ат ж не 59 минут.

2. Дабыл та зы ын + / - пернелерін пайдалана отырып орнаты ыз.



Дабыл ніне, к н уа тына, дисплей ашы ты ына ж не температура пернелеріне арнал ан функция пернелері 0 (OFF) к йінде болуы керек.




»  та басы жан ан к йде алады ж не дабыл уа ыты орнатыл аннан кейін дисплейде дабыл уа ыты к рсетіледі.

3. Дабыл уа ытыны со ында  та басы жыпылы тай бастайды ж не аудио ескерту естіледі.

Дабылды шіру

1. Аудио ескерту 2 минут бойы естіледі. Аудио ескертуді то тату шін жай кез келген пернені басы ыз.
- » Аудио ескертуді дыбысы шіріледі ж не а ымда ы уа ыт к рсетіледі.

Дабылды болдырмау;

1.  пернесін дабылды то тату шін дисплейде  та басы к рсетілгенше т рті із.
2.  пернесін «00:00» к рсетілгенше басып т ры ыз.



Дабыл уа ыты к рсетіледі. Дабыл уа ыты мен пісіру уа ыты бірге орнатылса, ыс а уа ыт к рсетіледі.

Дабыл нін згерту

1. ≡ пернесін дисплейде та басы к рсетілгенше т рті із.
2. ажет дабыл нін + / - пернелерімен ретте із.
3. Сіз орнат ан н ыс а уа ыттан кейін белсендіріледі.

» Та дал ан дабыл ні бейнебетте "b-01", "b-02" немесе "b-03" ретінде к рсетіледі.

К н уа ытын згерту

Б рын орнатыл ан к нні уа ытын згерту шін:

1. ≡ пернесін дисплейде та басы к рсетілгенше т рті із.
2. К н уа ытын + / - пернелерімен орнаты ыз.
3. Сіз орнат ан уа ыт ыс а уа ыттан кейін белсендіріледі.

немді режим

Духовкада зірлеу уа ытын орнату ар ылы зірлеу кезінде немді режим к мегімен уатты немдей аласыз.

Б л режим зірлеу уа ытыны со ына дейін жылпыт ыштарды шіру ар ылы духовканы ішкі температурасымен зірлеуді ая тайды.

немді режимді орнату

1. ≡ та басын дисплейде **eco** та басы к рсетілгенше т рті із.
- » **«OFF»** (ШІРУЛІ) дисплейде к рсетіледі.
2. + пернесін т рту ар ылы немді режимді осы ыз.

» Пернелер лпы белсендірілгеннен кейін дисплейде **«On (осулы)»** жазуы к рсетіледі.

немді режимді шіру

1. ≡ та басын дисплейде **eco** та басы к рсетілгенше т рті із.
- » **«On»** (осулы) дисплейде к рсетіледі.
2. - пернесін т рту ар ылы немді режимді шірі із.

» Пернелер лпы белсендірілгеннен кейін **«Off (шірулі)»** жазуы к рсетіледі.

Экран жары ты ын орнату

(Б л мкіндік осымша. Ол нмде болмауы м мкін.)

1. ≡ та басын дисплей жары ты ы шін дисплейде **d-01** немесе **d-02** немесе **d-03** к рсетіледі.
2. ажет жары ты ты + / - пернелерімен орнаты ыз.

» Сіз орнат ан уа ыт ыс а уа ыттан кейін белсендіріледі.

Та амдарды пісіру уа ытыны кестесі

















Б л диаграммада ы уа ыттар н с аулы ретінде берілген. Уа ытты белгілеу та амны температурасына, оюлы ына, тірне же не зізді тал амдары ызбен пісіруге арай згеруі м мкін.

Пісіру же уыру



Пешті 1-ші с ресі болып т менгі с ре есептеледі.

Тағам	Таба саны		Сөре орны	Температура (°C)	Пісіру уақыты (минутпен есептегенде шамамен)
Табадағы торттар*	Бір таба		3	175	30 ... 45
Қалыптың ішіндегі торттар*	Бір таба		2	175	30 ... 50
Пісіру қағазының ішіндегі торттар*	Бір таба		3	160 ... 170	20 ... 30
Бисквитті торт*	Бір таба		3	180 ... 200	10 ... 20
Печеньелер*	Бір таба		3	160 ... 170	20 ... 30
Қамырдан жасалған пісірме*	Бір таба		3	200	20 ... 30
Қамырдан жасалған пісірме*	Бір таба		3	190	20 ... 35
Ашытқы*	Бір таба		3	190	20 ... 40
Лазанья*	Бір таба		2	180	25 ... 45
Пицца*	Бір таба		1	200	10 ... 20
Бифштек (бүтін) / Қуырдақ	Бір таба		2	25 мин. 220, содан кейін 180 ... 190	80 ... 100
Қозының аяғы (пісірме)	Бір таба		2	25 мин. 220, содан кейін 190	70 ... 90
Қуырылған тауық	Бір таба		2	15 мин. 250/тах, содан кейін 190	55 ... 65
	Бір таба		2	15 мин. 220, содан кейін 180 ... 190	50 ... 65

Түйетауық (Тілімделген)	Бір таба		3	25 мин. 220, содан кейін 190	70 ... 120
	Бір таба		2	25 мин. 220, содан кейін 180 ... 190	60 ... 100
Балық	Бір таба		3	200	20 ... 30
	Бір таба		3	200	20 ... 25

Бір уақытта 2 табамен пісіргенде, түбі терең табаны үстіңгі сөреге, ал екінші табаны астыңғы сөреге қойыңыз.
* Барлық тағамдарды алдын ала қыздыру ұсынылады.

(**) Алдын ала ыздыруды талап ететін пісіру процестері шін процесс басында пешті орнатып ан температура а жеткенше алдын ала ыздыры ыз.

Тортты пісіруге арнал ан ке естер

- Егер торт тым р а болса, температура де гейін 10 градус а арттырып, пісіру уа ытын азайты ыз.
- Торт ыл ал болса, азыра с йы ты пайдаланып, температура де гейін 10 градус а азайты ыз.
- Егер тортты беті к йіп жатса, оны т менгі с реге орнатып, температураны азайты ыз ж не пісіру уа ытын к бейті із.
- Іші жа сы скен, алайда сырты лі жабыс а болса, азыра с йы ты пайдаланып, температураны азайты ыз ж не пісіру уа ытын к бейті із.

Т тті пісірмелерді зірлеуге арнал ан ке естер

- Егер т тті пісірме тым р а болса, температура де гейін 10 градус а арттырып, пісіру уа ытын азайты ыз. амырды абаттарын с т, май, ж мырт а ж не йогурттан жасал ан соуспен ыл алдаты ыз.
- Егер т тті пісірмені за уа ыт пісіру ажет болса, оны алы ды ы табаны тере дігінен асып кетпеуін ада ала ыз.
- Т тті пісірмені беті к йіп, ал асты лі піспей жатса, олданыл ан соусты пісірме астына тым к п жа ылма анын тексері із. Біртекті ызаруы шін, соусты амыр абаттарыны арасында ж не пісірмені бетіне бірдей етіп жа ы ыз.

Т тті пісірмені кестеде к рсетілген режим ж не температура а с йіксі пісірі із. Егер асты ы жа ы лі ызарма ан болса, оны келесі де т менгі с реге ойы ыз.

Грильденетін та амдарды пісіру уа ытыны кестесі

Электр грильде уыру

Тағам	Сөре орны	Ұсынылған температура (°C)**	Грильдеу уақыты (шамамен)
Балық	4...5	250/max	20...25 мин. #
Тілімделген тауық	4...5	250/max	25...35 мин.
Қозының жаншылған еті	4...5	250/max	20...25 мин.
Ростбиф	4...5	250/max	25...30 мин. #
Бұзаудың жаншылған еті	4...5	250/max	25...30 мин. #
Тостерленген нан *	4	250/max	1...3 мин.

қалыңдығына байланысты
*5 минут бойы алдын ала қыздырыңыз
**Өнімнің гриль температурасын реттеу мүмкін болмаса, гриль максималды температурада жұмыс істейді.

К к нiстердi пісіру бойынша ке естер

- К к нiстен жасал ан та амны суы тартылып, р ап кетсе, оны табада емес, а па ы бар азанда пісірі із. Жабы ыдысты та амны суы са талады.
- Егер к к нiс та амы піспесе, к к нiстердi алдын ала айнатып алы ыз немесе оларды консервіленген ас сия ты даярла ыз ж не пешке ойы ыз.

Грильді іске осу жолы

АБАЙЛА ЫЗ!
Грильдеу кезінде, пеш есігін жауып ойы ыз.
Ысты беттер жану а алып келеді!

Грильді осу

1. Функция тетігін ажетті грильдеу белгісіне арай б ры ыз.
 2. Содан кейін, ажетті грильдеу температурасын та да ыз.
 3. ажет болса, шамамен 5 минут бойына алдын ала ыздыру жасап алы ыз.
- » Температура шамы жанады.

Грильді шіру


1. Функция тетігін шірулі (жо ар ы) позициясына арай б ра ыз.


Грильде дайындау а жарамды емес та амдар рт аупін тудырады.
Грильде дайындау а арнал ан та амдар ана ар ынды гриль ысты ына жарамды.
Та амды грильді арт ы жа ына арай тым алыс а ойма ыз. Б ле ысты жер ж не майлы та ам от а тиуі м мкін.

7 К ту мен техникалы ызмет к рсету


Жалпы м лiметтер


рыл ы жи аралы пен тазаланып т рса, рыл ыны ызмет к рсету мерзiмi зартылып, а аулы тар ы тималды ы т мендейдi.

 АУИПТИ:
ызмет к рсету ж не тазалау ж мыстарын бастамас б рын, рыл ыны уат ж йесiнен ажыраты ыз.
Электр тогы со уыны аупi бар!

 АУИПТИ:
Тазалауды бастаудан б рын, рыл ыны сал ындауына уа ыт берi iз.
Ысты беттер жану а алып келедi!

- рыл ыны рбiр пайдаланудан кейiн т гелiмен тазалап шы ы ыз. Осылай та ам алды тарын о ай алып тастау а м мкiн болады, б л рыл ыны келесi жолы пайдалан анда оларды жануынан са тайды.
- рыл ыны тазалау шiн арнайы тазалау ыш заттар ажет емес. Пеш есiгiн тазалау шiн, рыл ыны тазалау а жуу с йы ты ымен жылы су, ж мса мата пайдаланы ыз ж не р а ш берекпен с ртi iз.
- р ашан тазалаудан кейiн арты с йы ты толы ымен с ртiлгенiн ж не а ындылар дереу р атылып с ртiлгенiн тексерi iз.
- рамында ыш ыл немесе хлорид бар жуу ыш заттарды тот баспайтын болатты беттердi ж не т т аны тазалау шiн пайдаланба ыз. Сол б лiктердi тазалап с рту шiн ж мса матаны с йы (атты емес) жуу ыш затпен пайдаланып, бiр ба ытта с ртi iз.

 Бет кейбiр жуу ыш заттарды немесе тазалау ыш заттарды пайдалан анда б лiнудi м мкiн.
Тазалау кезiнде атты жуу ыш заттарын, тазалау ыш нта тарын/кремдерiн немесе кез-келген ткiр заттарды пайдаланба ыз.

 Жабды ты тазалау шiн бу тазалау ыштарын пайдаланба ыз, йткенi ток со уы м мкiн.

Пiсiру та тасын тазалау


Шыны керамикалы беттер

Шыны керамикалы беттi сал ын сумен дым ылдан ан мата б лiгiмен стiнде еш андай жуу ыш зат алмайтындай етiп с ртi iз. Ж мса ж не р а матамен кептiрiп с ртi iз. Пiсiру та тасын

келесi жолы пайдалан анда алды тар шыны керамикалы беттi б лдiру м мкiн.
Шыны керамикалы бетте кеуiп ал ан алды тарды еш ашан iлгек ж зiмен, стальды ыр ышпен немесе сол секiлдi ралдармен тазалау а болмайды.

Калцийлi да тарды (сары да тарды) сiрке суы немесе лимон шырыны секiлдi да ты кетiргiштi аз м лшерiмен кетiрi iз. Сонымен атар, саудада бар осы рдiске жарамды нiмдердi пайдалану а болады.

Егер бетi тым атты ластан ан болса, жуу ыш затты ж мса мата а йып, жа сылап сi генше к тi iз. Одан кейiн, пiсiру та тасыны бетiн р а матамен с ртi iз.


 ою крем немесе шербет секiлдi ант осыл ан та амдар дереу рыл ы бетiнi суы анын к тпей тазалануы ажет. йтпесе, шыны керамикалы бет бiр жола а б лiнудi м мкiн.

Уа ыт те рыл ыны аптаулары немесе бас а да беттерi шамалы т ссiздену м мкiн. Б л рыл ыны ж мысына сер етпейдi.

Шыны керамикалы беттi т ссiзденуi мен да тануы алыпты жа дай болып табылады ж не а аулы емес.

Бас ару та тасын тазарту

Бас ару та тасын ж не т т аларды дым ыл матамен тазалап, оларды кептiрiп с ртi iз.


 Егер нiм т ймешiктермен/т т ыштармен жабды талса, бас ару та тасын тазалау шiн бас ару т т ыштарын алма ыз.
Бас ару та тасы б лiнудi м мкiн!

Пештi тазалау

Б йiр абыр асын тазалау(рыл ы лгiсiне байланысты згередi.)


(Б л м мкiндiк осымша. Ол нiмде болмауы м мкiн.)

1. Б йiр ондыруыны алды ы б лiгiн б йiр абыр асыны арама- арсы ба ытына арай тарту ар ылы шы арып алы ыз.
2. Б йiр ондыруын толы тай зi iзге арай тарту ар ылы шы арып алы ыз.



Каталитикалы абыр алар
(Б л м кіндік осымша. Ол нмнде болмауы м мкін.)


німні ішкі жа абыр аларына (А) ж не/немесе арт ы абыр асына (В) каталитикалы эмаль жа ылуы м мкін. Каталитикалы абыр алар т сі ашы к ғрт ж не бөті кеукеткі. Пешті каталитикалы абыр алары тазаланбауы керек. Каталитикалы абыр аларды кеукеткі беттері т ғілген майды сі іру ж не ауыстыру ар ылы автоматты т рде тазаланады (бу ж не к мір ыш ылы).



Бумен о ай тазалау

Ол о ай тазалау а к мектеседі, себебі кір (к п к ттірмей) пеш ішінде алыптасатын бумен ж не пешті ішкі бетінде конденсацияланатын су тамшыларымен ж мсарады.

1. Пеш ішіндегі б кіл осал ы ралдарды алы ыз.
2. Пеш науасына 500 мл су йып, науаны пешті 2-с ресіне ойы ыз.



3. Же іл бу тазалау режимінде Пешті орнаты ыз ж не 25 минут бойы 100 ° С кезінде іске осы ыз.

4. Есігін ашып, пешті ішкі бетін дым ыл губкамен немесе ш берекпен с рті із.
5. Кетуі иын кірді тазалау шін, рыл ыны тазалау а жуу с йы ты ымен жылы су, ж мса мата пайдаланы ыз ж не р а ш берекпен с рті із.


Пеш есегін тазалау

Пеш есігін тазалау шін, рыл ыны тазалау а жуу с йы ты ымен жылы су, ж мса мата пайдаланы ыз ж не р а ш берекпен с рті із.


i Пеш есегін тазалау шін атты сыз ыш тазал ыштар мен ткір металды ыр ыштарды пайдаланба ыз. Олар бетіне сызаттар алдырып, шыныны ртады.

Пеш есігін алу

1. Алды ы есігін ашы ыз (1).
2. Алды ы есікті о жа ж не сол жа та ы ілгек са ылауларында ы (2) ыс ыштарды суретте к рсетілген бойынша басу ар ылы ашы ыз.



- 1 Алды ы есік
- 2 ыс ыш
- 3 Пеш



3. Алды ы есікті жартылай жылжыты ыз.
4. Алды ы есікті о ж не сол жа та ы ілгектерден босату шін жо ары арай тарты ыз.

Е ішкі йнек та тасын орнату кезінде (1), та таны баспалан ан жа ы ішкі йнек та тасына арап т р анын тексері із.

Е ішкі йнек та тасыны т менгі б рыштары пластик тілімдерге орнатылуы керек.



Болмаса, йнек та тасы толы ымен орнатылмайды ж не діріл ж не зіпс жа дайы орын алуы м мкін.

йнек ста ышты осылыс б лшектерін тілімдеріне салуды есте са та ыз.

А ырында, тілімдеріне айта орнату шін профиль ойындыларын басы ыз.

Пеш шамын ауыстыру



АУІПТІ:

Пеш шамын ауыстырудан б рын, электр то ыны со уын болдырмау шін рыл ы уат ж йесінен ажыратыл анына ж не суытыл анына к з жеткізі із. Ысты беттер жану а алып келеді!



Біл пеште ыуаты 40 Вт -тан тімен, биіктігі 60 мм -ден аз, диаметрі 30 мм -ден аз ыздыру шамы немесе розеткасы G9, ыуаты 60 Вт -тан тімен галогендік шам ылданылады. Лампалар 300 ° С жоғары температурада жмыс істеуге жарамды. Пеш шамдарын уікілетті ызмет кірсету агенттерінен немесе лицензиясы бар техниктен алуа болады.



Шам орны суретте к рсетілген орнынан згеше болуы м мкін.




Осы рыл ыда пайдаланылатын шам й б лмесін жары тандыру а йлесімсіз. Осы шамны арнайы ма саты – пайдаланушыны та ам т рлерін к руіне к мектесу.




Осы рыл ыда пайдаланылатын шамдар 50°С к рсеткішінен жо ары температура сия ты физикалы жа дайлар тудыруы м мкін.

Егер пеш д гелек шаммен жабды тал ан болса:

1. рыл ыны уатты жабды тау ралынан ажыраты ыз.
2. Шыны жап ышын шы ару шін, оны са ат тіліне арсы б ра ыз.



3. Егер пеш шамы т мендегі суретте к рсетілгендей (А) т рінде болса, оны к рсетілгендей б рап алып ауыстыры ыз. Егер ол (В) т рінде болса, оны т мендегі суретте к рсетілгендей тартып алып ауыстыры ыз.



4. Шыны жап ышын орнаты ыз.

8 А аулы тарды іздеу ж не жою

Пеш іске осулы кезінде бу шы ады..

- Ж мыс кезінде буды шы уы деттегі жа дай болып табылады. >>> *Б л а аулы емес.*

Ысыту мен сал ындату кезінде рыл ы металдарды дыбыстарын шы арады.

- Метал б ліктері ыз ан кезде ке ейіп, дыбыстар шы арады. >>> *Б л а аулы емес.*

рыл ы істемейді.

- Бал ы ыш тежегішті а аулы ы бар немесе осыл ан. >>> *Тежегіш орапшасында ы тежегіштерді тексері із. ажет болса, оларды ауыстыры ыз немесе осы ыз.*
- рыл ы ашасы (жерге т ты тал ан) розетка а осылма ан. >>> *Штепсельді айырын тексері із.*

Пеш шамы істемейді.

- Пеш шамыны а аулы ы бар. >>> *Пеш шамын ауыстыры ыз.*
- Электр уаты жо . >>> *Электр уатыны бар-жо ын тексері із. Тежегіш орапшасында ы тежегіштерді тексері із. ажет болса, оларды ауыстыры ыз немесе осы ыз.*

Пеш ызбайды.

- Функциясы ж не/ немесе температурасы орнатылма ан. >>> *Функция мен температураны Функция ж не/немесе температура т т ышы/т ймешігімен орнаты ыз.*
- Таймері бар лгілерде таймер реттелмеген. >>> *Уа ытты ретте із.*
(Микротол ынды пеші бар рыл ыларда таймер тек микротол ынды пешті ана бас арады.)
- Электр уаты жо . >>> *Электр уатыны бар-жо ын тексері із. Тежегіш орапшасында ы тежегіштерді тексері із. ажет болса, оларды ауыстыры ыз немесе осы ыз.*

(Таймері бар лгілерде) Уа ыт индикаторы жыпылы тайды немесе са ат белгісі осылады.

- Алдында электр уаты шіп алды. >>> *Уа ытты орнаты ыз / рыл ыны шіріп, оны айта осы ыз.*



Осы б лімде келтірілген н с ау ауларды орындаса ызда а аулы тарды жою алмаса ыз, У кілетті ызмет к рсету орталы ымен немесе рыл ыны сатып ал ан сату орталы ымен хабарласы ыз. А аулы ы бар рыл ыны зі із ж ндеме із.